


Champion Power Equipment, Inc., Santa Fe Springs, CA EE.UU.

MODELO #200966



INFORMACIÓN DE PARTES

GENERADOR PORTÁTIL DE COMBUSTIBLE DUAL DE 3500W

RANGO DE NÚMERO DE SERIE: TODOS



Para pedir piezas de reemplazo por favor visite:
shop.championpowerequipment.com
o llame al **1-877-338-0999**.

TABLA DE CONTENIDO

Diagrama de partes del generador..... 3


Lista de partes del generador 4

Diagrama de partes del motor..... 7

Lista de partes del motor 8

Diagrama de cableado..... 10

DIAGRAMA DE PARTES DEL GENERADOR



LISTA DE PARTES DEL GENERADOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100719472	Manguera LPG con regulador, 2m x 5/16" QC	1
2	100713896-0001	Tornillo M5 x 16	3
3	100163911	Cubierta de goma, regulador LPG	1
4	100011264-0002	Perno de brida M6 x 16	4
5	100716121-0001	Conjunto del panel de control	1
6	100724732	Carcasa del panel de control	1
7	100716952	Medidor Intelligauge, INT1BOF	1
8	100714233	Interruptor, motor	1
9	100020005	Receptáculo L5-30R	1
10	100020008	Receptáculo, TT-30R	1
11	100020029	Receptáculo, 5-20R, dúplex	1
12	100120180	Cubierta, disyuntor	2
13	100088269	Cubierta del receptáculo, L5-30R	1
14	100088268	Cubierta del receptáculo, TT-30R	1
15	100088270	Cubierta del receptáculo, 5-20R, dúplex	1
16	100724628	Conjunto del mazo de cables	1
17	100721216	Módulo de control de solenoide	1
18	100724627	Cargador	1
19	100728387	Módulo OVF	1
20	100019751	Disyuntor 30 A, pulsador	1
21	100019754	Disyuntor 20 A, pulsador	1
22	100719463	Regulador LPG	1
23	100110283	Abrazadera, Ø17	3
24	100712236	Manguera, LPG, Ø9 x Ø17 x 50	1
25	100163344	Conjunto del válvula de combustible	1
26	100005130	Abrazadera Ø9 x 8	1
27	100093250-0002	Tornillo autorroscante ST4.8 x 20	4
28	100714686	Abrazadera, en 8	2
29	100747339	Tubo, combustible Ø4 x Ø10 x 270	1
30	100714546	Racor, tanque de combustible con filtro	1


#	Número de parte	Descripción	Ctd.
31	100716100-0001	Conjunto del tanque de combustible, 17.7 l, amarillo	1
32	100142004	Tapa del tanque de combustible	1
33	100010439-0001	Arandela Ø6.5 x 2 x Ø25	4
34	100011268-0002	Perno de brida M6 x 25	5
35	100098838	Conjunto de filtro de nivel de combustible	1
36	100726883	Medidor de combustible	1
37	100720340	Válvula de inversión	1
38	100724734-0001	Tanque de combustible, 17.7 L, amarillo	1
39	100032369	Montaje de vibraciones, tanque de combustible	4
40	100021118	Buje, Ø12 x Ø9 x 13	4
41	100712243-0001	Cubierta, cubo de rueda, amarilla	2
42	100123528-0002	Pasador de rueda Ø16 x 90	2
43	100714023-0001	8 pulg. Rueda, amarilla	2
44	100719452-0001	Bastidor, 25 mm, 627 x 504 x 499	1
45	100023414-0002	Pasador R, R8	2
46	100000667	Abrazadera Ø8 x 8	1
47	100009075	Amortiguador de goma	1
48	100009983	Cable de tierra	1
49	100011025-0001	Arandela de seguridad Ø6, dentada	1
50	100010886-0004	Arandela de resorte Ø6	2
51	100011421-0003	Tuerca de brida M6	1
52	100010920-0002	Arandela plana Ø6	2
53	100010828-0002	Tuerca tipo mariposa M6	1
54	100712241	Cable de conexión de la batería 2	1
55	100122390-0003	Batería, 12 V 9 Ah	1
56	100143536	Tapete de goma	2
57	100099572-0001	Correa, retención de batería	1
58	100090978	Perno tipo mariposa M6 x 16	1
59	100711157	Cubierta, manillar	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
60	100011047-0003	Pasador Ø8 x 40	2
61	100714685-0001	Pasador R, R5	2
62	100078853	Almohadilla de amortiguación, manillar	2
63	100724129-0001	Manillar	1
64	100011325-0004	Perno de brida M8 x 40	4
65	100011453-0002	Tuerca de brida M8, GB6177.1	4
66	100716098-0001	Conjunto de patas de apoyo	2
67	100011452-0003	Contratuerca M6, brida	2
68	100724735-0001	Pata de apoyo	2
69	100068623-0001	Soporte, pata de goma antivibración	2
70	100058956	Pata, goma, antivibración	2
71	100011266-0004	Perno de brida M6 x 20	2
72	100011527-0004	Perno de brida M6 x 8	1
73	100717500-0001	Cubierta, carcasa, amarilla	1
74	100011250-0002	Perno de brida M5 x 14	2
75	100722067	Soporte, cubierta del extremo	1
76	100011252-0001	Perno de brida M5 x 18	6
77	100018603	Regulador de voltaje (AVR)	1
78	100018592	Conjunto de escobillas de carbono	1
79	100018701	Bloque de terminales	1
80	100010885-0004	Arandela de resorte Ø5	1
81	100010919-0002	Arandela plana Ø5	1
82	100011297-0002	Perno de brida M6 x 165	4
83	100018567	Carcasa	1
84	100011453-0003	Contratuerca M8, brida	8
85	100020986-0001	Montaje de vibraciones 2	2
86	100021000-0001	Montaje de vibraciones 1	2
87	100011375-0001	Perno de brida M8 x 1 x 220	1
88	100095857-0005	Perno de brida M4 x 18	2
89	100010899-0002	Arandela Ø8	1
90	100095623	Conjunto del alternador, Al, Ø160 x 120 mm	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
91	100095943	Cubierta del estator, 112.5 mm	1
92	100095944	Conjunto del estator, Al, Ø160 x 120 mm	1
93	100095942	Conjunto del rotor, Al, Ø95 x 120 mm	1
94	100005138	Abrazadera Ø9.5 x 8	3
95	1ZC7DFN09	Motor, 208 cc	1
96	100724126	Tubo de aceite Ø4 x Ø8 x 670	1
97	100005148	Abrazadera 1, Ø8	2
98	100005159	Abrazadera Ø10.5 x 8	1
99	100724128	Tubo, ventilación de depósito de carbón	1
100	100000658	Abrazadera, en 8, 2.8	1
101	100724535	Depósito de carbón, 400 cc	1
102	100724536	Tapa, ventilación de depósito de carbón	1
103	100011452-0002	Tuerca de brida, M6	2
104	100006936	Junta, tubo de escape	1
105	100719419-0001	Conjunto del silenciador de escape	1
106	100724996	Cuerpo del silenciador	1
107	100724737	Protector del silenciador	1
108	100097575-0002	Perno de brida M6 x 10	3
109	100724738	Conjunto del supresor de chispas	1
110	100147110-0002	Perno de brida M4 x 8	3
111	100011422-0004	Tuerca de brida M8	2
112	100716099-0001	Soporte del silenciador	1
113	100011230-0002	Perno de brida M8 x 16, GB5787	2
114	100011261-0004	Perno de brida M6 x 12	1
115	100721012-0002	Perno de brida M6 x 8, QC340	5
116	100062546	Clip de alambre B	1
117	100011247-0004	Perno de brida M5 x 8	1
118	100717043	Bola de acero Ø7	1
119	100725944	Cubierta del generador	1
120	100712234	Tapa del interruptor de combustible	1
121	100031845-0002	Tornillo M4 x 12	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
122	35643-YJP0111-Q2A0	Interruptor de combustible	1
123	100749867-0001	Tornillo M4 x 12, GB9074.4	3
124	100717046	Resorte del interruptor de combustible	1
125	100718049	Válvula de combustible	1
126	100750430	Asiento de montaje, interruptor del motor	1

DIAGRAMA DE PARTES DEL MOTOR



LISTA DE PARTES DEL MOTOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100011264-0003	Perno de brida M6 x 16, GB5789	5
2	100002335	Cubierta de la culata, CPE	1
3	100719261	Tubo, respiradero con abrazadera	1
4	100066138	Junta, cubierta de la culata	1
5	100011463-0002	Tuerca de brida M6	2
6	100004431	Conjunto del balancín	2
7	100004512	Eje, balancín	1
8	100004506	Retén, balancín	1
9	100004505	Perno, balancín	2
10	100004478	Placa guía, varilla de empuje	1
11	100004588	Tapa de ajuste de la válvula, escape	2
12	100004585	Asiento del resorte de válvula, escape	2
13	100004564	Resorte, válvula	2
14	100004600	Sello de aceite, válvula	1
15	100002464-0001	Perno de brida M8 x 60	4
16	100719260	Culata	1
17	100009378	Bujía F6RTC	1
18	100010389	Perno de espárrago M8 x 35	2
19	100010354	Perno de espárrago M6 x 96	2
20	100092295	Junta, aislador	1
21	100005599	Aislador, carburador	1
22	100078606	Junta 1, carburador	1
23	100718261-0001	Carburador	1
24	100021030	Sujetador, filtro de aire	1
25	100020165	Soporte, cubierta del extremo	1
26	100005629	Junta 2, carburador	1
27	100712240	Mazo de cables, conexión de la batería SAE	1
28	100724125	Manguera, LPG Ø9 x Ø17 x 320	1
29	100713891	Camisa, manguera Ø20 x 150	1
30	100159468-0001	Abrazadera, manguera D16	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
31	100725867	Conjunto del filtro de aire	1
32	100726977	Base del filtro de aire	1
33	100005078	Deflector del filtro de aire	2
34	100004771	Elemento del filtro de aire	1
35	100717012	Cubierta del filtro de aire	6
36	100004949	Perno del filtro de aire	1
37	100724743	Conjunto de la culata	1
38	100052808	Abrazadera	1
39	100011452-0003	Contratuerca M6, brida	2
40	100007111	Guía de aire, inferior	1
41	100011261-0004	Perno de brida M6 x 12, GB5789	8
42	100010213	Junta, culata	1
43	100010558	Pasador de espiga Ø10 x 16	2
44	100004408	Varilla de empuje	2
45	100004550	Válvula, escape	1
46	100004524	Válvula, admisión	1
47	100004263	Leva, válvula	2
48	100003245	Conjunto de anillos del pistón	1
49	100003150	1er anillo del pistón	1
50	100003191	2do anillo del pistón	1
51	100003283	Anillo de aceite	1
52	100003221	Anillo de retención, pasador hueco	2
53	100003081	Pistón	1
54	100003125	Pasador hueco	1
55	100003448	Biela	1
56	100003430	Perno, biela	2
57	100002664	Cárter	1
58	100010761	Rodamiento TM6205	2
59	100003770	Cigüeñal	1
60	100092356	Árbol de levas	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
61	100010025	Sensor del nivel de aceite	1
62	100011217-0002	Perno de brida M6 x 16	2
63	100010544	Pasador de espiga Ø7 x 14	1
64	100010554	Pasador de espiga Ø9 x 14	1
65	100092294	Junta, cubierta del cárter	1
66	100002990	Cubierta, cárter	1
67	100017651	Sello de aceite Ø25 x Ø41.25 x 6	1
68	100011319-0001	Perno de brida M8 x 32	6
69	100004107-0001	Varilla para medir el nivel de aceite	1
70	100008296	Engranaje, regulador	1
71	100011215-0001	Perno de brida M6 x 12	2
72	100086510	Guía de aire, superior	1
73	100007840	Resorte, regulador	1
74	100007947	Varilla, regulador	1
75	100007920	Resorte, retorno de aceleración	1
76	100008417	Brazo, regulador	1
77	100007986	Pasador hendido, eje del regulador	1
78	100017630	Sello de aceite Ø6 x Ø11 x 4	1
79	100010113	Anillo de sellado, Ø5.2 x 1.9	1
80	100007975	Eje del regulador	1
81	100011223-0001	Perno de brida M6 x 32	2
82	100010547	Pasador de espiga Ø8 x 8	2
83	100096311	Arranque, 12 VCC	1
84	100005138	Abrazadera Ø9.5 x 8	1
85	100747341	Tubo, combustible Ø4 x Ø10 x 400	1
86	100010272	Perno de drenaje, M10 x 1.25 x 15	2
87	100010459	Arandela Ø10 x 1.5 x Ø16	2
88	100017644	Sello de aceite Ø25 x Ø41.25 x 6, grano espiral	1
89	100009288	Bobina de encendido	1
90	100011268-0003	Perno de brida M6 x 25	2
91	100007060	Protector inferior	1
92	100004217	Buje Ø8 x Ø12 x 8	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
93	100009400	Bobina de carga	1
94	100011269-0003	Perno M6 x 28	2
95	100009535	Volante	1
96	100007028	Ventilador de enfriamiento	1
97	100007550	Polea, arranque	1
98	100011459-0003	Tuerca de brida M14 x 1.5	1
99	100718293-0002	Conjunto de arranque retráctil	1
100	100051113-0011	Cubierta del ventilador, amarilla	1
101	100156547-0001	Arranque retráctil, negro	1
102	100010894-0001	Arandela Ø6	3
103	100011528-0004	Perno de brida M6 x 10	3
104	100005717	Junta tórica del depósito de combustible	1
105	100005760	Boquilla del carburador (#76)	1
	100005763	Boquilla del carburador (#74) 1000-3000 m	/
106	100130186	Junta tórica, base de la válvula solenoide	1
107	100130185	Junta tórica, válvula solenoide	1
108	100000671	Clip Ø13	1

DIAGRAMA DE CABLEADO

