




Champion Power Equipment, Inc., Santa Fe Springs, CA EE.UU.

MODELO #100425



INFORMACIÓN DE PARTES

PARTIDOR DE TRONCOS DE 34 TONELADAS CON VIGA COMPLETA

RANGO DE NÚMERO DE SERIE: ALL



Para pedir piezas de reemplazo por favor visite:
shop.championpowerequipment.com
o llame al **1-877-338-0999**.

TABLA DE CONTENIDO

Diagrama de partes del partidor de troncos 3

Lista de partes del partidor de troncos..... 4

Diagrama de partes del motor 44.104 6

Lista de partes del motor 44.104..... 7


Diagrama de partes del motor R338P 9

Lista de partes del motor R338P 10

Diagrama de partes del motor 1TC7QG014 13

Lista de partes del motor 1TC7QG014 14

DIAGRAMA DE PARTES DEL PARTIDOR DE TRONCOS




LISTA DE PARTES DEL PARTIDOR DE TRONCOS

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	PMJ37M-01-00	Viga	1
2	G889.1-2000-M12	Tuerca de la Cerradura M12	5
3	G95-2000-12	Arandela Ø12	5
4	PMJ25M-02-00	Diapositiva de la Cuña	1
5	G5782-2000-M12-75	Cerrojo M12 × 75 (12.9)	1
6	PMJ35-10	Bomba de la Marcha	1
7	PMJ25Y-23	Unión de JIC90	1
8	PMJ25M-12	Válvula de control	1
9	G818-2000-M8-12	Cerrojo M8×12	2
10	G859-1987-8	Arandela Ø8	2
11	PMJ22J-19	Plato	1
12	PMJ25M-16	Conector de Salida De Bomba	1
13	PMJ25M-29	Carpintero del Ángulo recto	2
14	PMJ22M-22	Carpintero de la Válvula	1
15	PMJ25M-28	Manguera Hidráulica (cilindro de la Válvula)	1
16	PMJ37M-08-00	Cilindro	1
17	GJY12-3	R Alfiler	2
18	PMJ37N-13	Alfiler de la Cuña	1
19	PMJ25M-15A	Alta presión Manguera Hidráulica (bomba de la Válvula)	1
20	G5781-2000-M10-20	Cerrojo M10×20	4
21	G93-1987-10	Arandela de la Cerradura Ø10	10
22	G95-2000-10	Arandela Ø10	18
23	PMJ25M-36-00	Receptor del Tronco	1
24	G70.2-2000-M10-30	Cerrojo M10×30	2
25	PMJ25M-31	Colector corto	1
26	G6170-2000-M10	Tuerca M10	6
27	PMJ22G-35-00	Guardabarros derecho	1
28	PMJ22G-18	Tornillo NPT 1 in.	1
29	PMJ25M-19	Perno M18×115	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
30	G1160.2-89	Perno M18×115	1
31	PMJ25M-14	Arandela	2
32	G95-2000-14	Arandela Ø14	1
33	G889.1-2000-M14)	Contratuerca M14	1
34	G5782-2000-M12-85	Perno M12×85	2
35	PMJ22G-34-00	Perno del guardabarros izquierdo	1
36	G5783-2000-M10-25	Perno M10×25	4
37	PMJ22J-05-02	Tapa del eje	2
38	G9459-1988-M20-1.5	Tuerca ranurada M20×1.5	2
39	L44634 LYC DS	Cojinete cónico	4
40	PMJ37N-05-03	Rueda	2
41	PMJ22J-05-01	Junta recubierta	2
42	G91-2000-4-32	Pasador hendido Ø4×32	2
43	PMJ37M-04-00	Depósito de aceite	1
44	PMJ22G-19	Tapón de aceite	1
45	PMJ22Q-23	Junta pasante	1
46	PMJ25M-20-00	Base del filtro automático	1
47	PMJ22G-52	Filtro automático	1
48	PMJ20J-17	Conexión "FUERA" de la caja del filtro	1
49	PMJ25Y-22	Manguera hidráulica del depósito de baja presión (válvula-aceite)	1
50	PMJ25M-17	Manguera de succión	1
51	J8870-1999-d32	Abrazadera d32	2
52	G3452.1-92-10-2.65	Junta tórica Ø10×2.65	2
53	PMJ22Q-20A	Filtro de aceite interno	1
54	PMJ22J-15	Pasador	1
55	PMJ25M-03-00	Tubo base	1
56	PMJ22G-30	Pasador R	2
57	PMJ22J-10	Pasador	1
58	G889.1-2000-M10	Contratuerca M10	5

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
59	PMJ25M-18-00	Cadena de seguridad con gancho	2
60	PMJ22J-07-00	Pata de soporte delantera	1
61	PMJ22G-40	2 pulg. Perno del acoplador	1
62	G5782-2000-M12-80	M12×80	2
63	G5782-2000-M10-85	Perno M10×85	1
64	44.104 SN: ≤20022462	Motor	1
	R338P-B00DY SN: 20032001+ SN: <F2203022541 SN: <P2204140161		
	1TC7QG014 SN: F2203022541+ SN: P2204140161+		
65	G5783-2000-M8-20	Perno M8×20	4
66	G5780-2000-M10-45	Perno M10×45	4
67	PMJ30-32	Llave plana 6.3×35	1
68	PMJ30-29	Casquillo del motor	1
69	PMJ30-28	Conector del motor	1
70	PMJ30-23	Soporte de la bomba de engranajes	1
71	G95-2000-8	Arandela Ø8	4
72	G93-1987-8	Arandela de bloqueo Ø8	4
73	ASME-B18.2.1-1996 -516-24-1	Perno 5/16 in.-24×1 in.	4
74	G77-2000-M6-10	Tornillo M6×10	1
75	PMJ22G-26	Conector de la bomba de engranajes	1
76	G1096-1979-3.18-25.4	Llave plana 3.18x × 25.4	1
77	PMJ25Y-24	Racor hidráulico cónico de 135 grados	1

DIAGRAMA DE PARTES DEL MOTOR 44.104



LISTA DE PARTES DEL MOTOR 44.104


#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	21.061300.00	Mango, retroceso, suave	1
2	1.5789.0608	Tornillo brida M6 × 8	3
3	46.061100.00.1	Tapa, retroceso de arranque, negro	1
4	45.060005.00	Resorte, arranque de retroceso	1
5	45.061102.00	Carrete, arranque de retroceso	1
6	2.10.003.1	Cuerda Ø4 × 1550, negro	1
7	45.060003.00	Resorte, trinquete	2
8	45.060002.00	Trinquete de arranque, acero	2
9	45.060009.00	Resorte, Guía del trinquete	1
10	45.060007.00	Guía del trinquete	1
11	45.060008.00	Tornillo, guía del trinquete	1
12	46.061000.00	Conjunto de retroceso	1
13	1.5789.0612	Tornillo brida M6 × 12	11
14	2.05.003	Abrazadera Ø11,5 × 10	1
15	46.080100.00.48	Tapa del ventilador, amarillo	1
16	2.02.007	Tuerca M16 × 1,5	1
17	1.5789.0629	Tornillo brida M6 × 29	2
18	45.060001.00	Polea, arranque	1
19	46.123000.01	Bobina de arranque	1
20	45.080001.00	Ventilador de enfriamiento	1
21	46.120100.03	Volante	1
22	2.11.007	Sello del aceite Ø35 × Ø52 × 8	2
23	46.131017.01	Jet principal estandar	1
	46.131017.01.01	Jet principal de altitud	
24	21.120400.01	Conjunto del diodo	1
25	45.030032.00	Vaina, cable	1
26	2.08.039	Tornillo de drenaje M12 × 1,5 × 15	2
27	2.03.023	Arandela Ø12,5 × Ø20 × 2, tornillo de drenaje	2
28	46.030100.00	Cárter	1
29	45.127000.02	Sensor del nivel de aceite	1
30	1.5789.0615	Tornillo brida M6 × 15	2
31	1.276.6202	Rodamiento 6202	2
32	47.050006.00	Balance del peso	1
33	45.050100.09	Cigüeñal, U	1
34	46.030008.00	Junta, tapa de cigüeñal	1
35	2.04.001	Pasador cilíndrico Ø9 × 14	2

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
36	46.080600.00	Guía del aire, extremo derecho	1
37	1.276.6207	Rodamiento 6207	1
38	46.031000.00.48	Conjunto de la varilla de aceite	1
39	45.030007.01	Tapa, cárter	1
40	22.031000.01.48	Tapa de llenado de aceite	1
41	1.5789.0840	Tornillo brida M8 × 40	7
42	2.03.021.1	Arandela Ø6,4 × Ø13 × 1	1
43	45.110013.00	Eje, engranaje del gobernador	1
44	45.110100.00	Engranaje, gobernador	1
45	21.110011.00	Broche, engranaje del gobernador	1
46	45.110012.00	Cojinete, engranaje del gobernador	1
47	47.050200.00	Barra conectora	1
48	46.050005.01	Pistón	1
49	2.09.004	Anillo de seguridad Ø21 × Ø1	2
50	45.050003.00	Pasador, pistón	1
51	46.050303.01	Anillo, aceite	1
52	46.050302.01	Anillo, segundo pistón	1
53	46.050301.01	Anillo, primer pistón	1
54	2.04.004	Pasador cilíndrico Ø12 × 20	2
55	46.030009.00	Junta, culata del motor	1
56	46.080400.00	Guía del aire, inferior	1
57	46.010100.00	Culata del motor	1
58	2.15.002(F6RTC)	Bujía F6RTC	1
59	2.08.014	Tornillo brida M10 × 80	4
60	46.020002.00	Junta, tapa de culata del motor	1
61	46.021000.00	Tapa, culata del motor	1
62	45.020001.00	Tubo de respiración	1
63	45.020100.00	Tornillo, tapa de la culata del motor	1
64	46.041000.00	Árbol de levas	1
65	45.040013.00	Alzaválvulas	2
66	45.040002.00	Válvula, admisión	1
67	45.040006.00	Válvula, escape	1
68	46.040005.00	Varilla de empuje	2
69	45.040015.00	Retenedor, resorte de la válvula	2
70	45.040017.00	Sello de aceite, válvula	2
71	45.040003.00	Resorte, válvula	2
72	23.040010.00	Tornillo, balancín	2

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
73	45.040001.00	Retenedor, resorte de la válvula de admisión	1
74	45.040007.00	Retenedor, resorte de la válvula del escape	1
75	45.040008.00	Rotador, válvula del escape	1
76	46.040004.00	Placa de guía, varilla de empuje	1
77	46.040016.00	Eje, balancín	1
78	46.040201.00	Retenedor, balancín	1
79	46.040009.00	Balancín, válvula de admisión	1
80	46.040018.00	Balancín, válvula del escape	1
81	1.97.1.06	Arandela Ø6	2
82	22.040012.00	Tornillo, ajuste del la válvula	2
83	1.6177.1.06	Tuerca brida M6	2
84	21.040021.00	Tuerca M6 × 0,5, bloqueo	2
85	2.01.013	Espárrago M6 × M8 × 131	2
86	46.130002.20	Junta, aislador	1
87	45.130001.01	Aislador, carburador	1
88	46.130003.00	Junta, carburador	1
89	46.131000.01	Carburador	1
	46.131000.03		
90	45.130004.00	Junta, filtro del aire	1
91	2.06.007	Abrazadera Ø8 × b6	3
92	1.6177.06	Tuerca brida, M6	3
93	46.091100.01	Base, filtro del aire	1
94	1.5789.0633	Tornillo brida M6 × 33	1
95	46.091003.02	Elemento, filtro del aire	1
96	46.091102.02	SopORTE, filtro del aire	2
97	46.091200.02	Tapa, filtro del aire	1
98	46.091600.01	Tapón de rosca, tapa del filtro del aire	2
99	46.091000.02	Conjunto del filtro del aire	1
100	46.070013.00	Tubo, filtro del aire	1
101	46.070014.00	Tubo, válvula de retorno	1
102	2.12.001	Buje de goma Ø7,5 × 7,5	1
103	46.070700.00	Contenedor de carbono, 150 cc	1
104	24.070100.02	Tapa, taque de combusible	1
105	46.070300.00	Filtro de combustible, tanque de combustible	1
106	2.06.006	Abrazadera Ø7 × Ø1	3
107	1.6187.1.08	Tuerca M8	5
108	21.070600.03	Acoplador, tanque de combustible	1
109	2.06.016	Abrazadera Ø8,7 × b8	1
110	46.071000.01.1	Tanque de combustible, negro	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
111	1.5789.0832	Tornillo Brida M8 × 32	2
112	46.070011.00	Tubo, tanque de combustible a válvula de combustible	1
113	24.070400.00	Válvula de combustible	1
114	1.16674.0512.2	Tornillo brida M5 × 12	1
115	46.070011.01	Tubo, válvula de combustible a carburador	1
116	46.070010.00	Velo, tanque de combustible	1
117	5.1010.003.3	Interrupor de encendido, rojo	1
118	24.070001.00	Perilla, válvula de combustible	1
119	1.818.0412	Tornillo M4 × 12	1
120	45.110001.00	Eje, brazo del gobernador	1
121	2.03.019	Arandela Ø8,2 × Ø17 × 0,8	1
122	2.11.006	Sello de aceite Ø7 × Ø14 × 5	1
123	45.110008.00	Pasador, eje	1
124	45.110003.00	Brazo, gobernador	1
125	2.08.040	Tornillo M6 × 21, brazo del gobernador	1
126	45.110007.00	Resorte, gobernador	1
127	45.110005.00	Resorte, acelerador de retorno	1
128	45.110006.00	Varilla, gobernador	1
129	46.080300.00	Guía del aire, superior	1
130	24.111008.01.48	Funda de agarre	1
131	2.01.005	Espárrago M8 × 49	2
132	46.100001.07	Junta, tubo del escape	1
133	46.101001.05	Tubo del escape	1
134	1.848.08	Arandela Ø8	7
135	46.101000.05.2	Conjunto del silenciador, negro	1
136	1.93.08	Arandela de bloqueo Ø8	7
137	1.6175.08	Tuerca M8	2
138	46.101002.05	Arandela, silenciador	1
139	46.101100.05	Conjunto del silenciador	1
140	1.16674.0510	Tornillo brida M5 × 10	6
141	46.101202.05	Protector del silenciador	1
142	46.101300.05	Rejilla del silenciador	1
143	1.818.046	Tornillo M4 × 6	4
144	1.848.05	Arandela Ø5	6
145	1.859.05	Arandela de bloqueo	6
146	1.5789.0612.3	Tornillo brida M6 × 12	2
147	46.040200.00	Conjunto de balancines	1

DIAGRAMA DE PARTES DEL MOTOR R338P



LISTA DE PARTES DEL MOTOR R338P

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	12032-Z080110-0101	Perno del cabezal del cilindro, zinc blanco azul	1
2	12034-Z080110-0091	Subconjunto de la junta de cubierta del cabezal del cilindro, zinc blanco azul	1
3	12410-Z310110-0003	Subconjunto de la cubierta del cabezal del cilindro, zinc blanco azul	1
4	17004-Z100110-0001	Tubo, ventilación, Ø10.5 × Ø15 × 110	1
5	12004-Z080110-0001	Junta de cubierta del cabezal del cilindro	1
6	14312-Z010110-00A0	Contratuerca de la válvula	2
7	12104-Z080110-00A0	Rotador de la válvula	1
8	12107-Z080110-00A0	Retenedor de la válvula de escape	1
9	12112-Z080110-00A0	Juego del resorte de válvula	1
10	14314-Z010110-00A0	Tuerca de ajuste de la válvula	2
11	12103-Z080110-00A0	Resorte de la válvula	2
12	14311-Z080110-00A0	Pieza oscilante de la válvula	2
13	12101-Z080110-00A0	Guía del sello	1
14	12105-Z080110-00A0	Retenedor del resorte de la válvula	1
15	14313-Z010110-00A0	Perno de ajuste de la válvula	2
16	14090-Z080110-0000	Subconjunto de la placa del tapón elevador	1
17	12003-Z080110-0001	Perno del cabezal del cilindro, M10 × 80, zinc blanco azul	4
18	12140-Z520211-0B00	Subconjunto del cabezal del cilindro	1
19	30010-Z010110-00A0	Bujía	1
20	12131-Z520110-0000	Junta del cabezal del cilindro	1
21	90502-1220-00A0	Clavija, 12 × 20	2
22	12110-Z100110-00A0	Juego de la válvula	1
23	13200-Z590110-0000	Conjunto del anillo de pistón	1
24	13122-Z100110-00A0	Clip de la clavija del pistón	2
25	13111-Z520210-0000	Pistón	1
26	13121-Z100110-00A0	Clavija de pistón, Ø20 × Ø62	1
27	13010-Z100120-00A0	Varilla de conexión	1


#	Número de parte	Descripción	Ctd.
28	14070-Z100110-00A0	Conjunto del elevador de válvula	2
29	14081-Z080110-00A0	Vástago de la válvula	2
30	90204-Z100210-0000	Perno, M6/8 × 135, zinc negro	2
31	17002-Z100110-0000	Junta de entrada	1
32	16003-Z100110-00A0	Placa aislante del carburador	1
33	16001-Z100110-0000	Junta del carburador	1
34	16100-Z590511-01M0	Conjunto del carburador	1
35	17001-Z080210-0000	Junta del filtro de aire	1
36	17100-Z590110-0001	Filtro de aire	1
37	90305-0600-33	Tuerca de brida hexagonal, M6, zinc negro	2
38	90007-0630-A1A0	Perno de brida hexagonal, M6 × 30, zinc blanco azul	1
39	17151-Z590110-0000	Elemento del filtro de aire	1
40	90204-Z100320-0000	Perno, M8 × 54, zinc negro	2
41	18001-Z190110-00A0	Junta de escape	1
42	18150-Z080210-QAA1	Caño de escape	1
43	90305-0800-3101	Tuerca de brida hexagonal, M8, zinc blanco azul	5
44	18101-Z080110-0000	Junta del silenciador	1
45	18100-Z190310-00A0	Conjunto del silenciador	1
46	11310-Z590310-0B00	Subconjunto del cárter	1
47	90412-Z080110-00A0	Arandela, Ø12 × Ø21 × 2	2
48	11007-Z080110-0001	Perno del tapón de drenaje, M12 × 1.5 × 18, zinc blanco azul	2
49	19304-Z110110-0001	Cubierta del cuerpo del cilindro, zinc blanco azul	1
50	90001-0612-0101	Perno de brida hexagonal, M6 × 12, zinc blanco azul	10
51	28101-Z080110-0001	Tapón de goma	1
52	90682-Z310110-00A0	Sello de aceite, Ø35 × Ø52 × 7	2

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
53	37050-Z010410-0001	Protector de aceite, zinc blanco azul	1
54	51124-Z590110-0001	Soporte de montaje	1
55	90684-Z010410-0001	Clip	1
56	16061-Z100110-00A0	Brazo del regulador	1
57	90412-Z080210-00A0	Arandela, Ø8.4 × Ø19.5 × 0.8	1
58	90682-Z100210-0001	Sello de aceite, Ø8 × Ø14 × 4	1
59	90501-Z010110-0001	Clavija, zinc blanco azul	1
60	16012-Z080110-00A0	Resorte de retorno de la válvula del acelerador	1
61	16062-Z100110-00A1	Varilla del regulador, zinc blanco azul	1
62	16070-Z100120-0001	Subconjunto del soporte del regulador, zinc blanco azul	1
63	16072-Z010110-0001	Perno de soporte del regulador, M6 × 21, zinc blanco azul	1
64	90305-0600-3101	Tuerca de brida hexagonal, M6, zinc negro	1
65	16063-Z100710-0001	Resorte del regulador, zinc blanco azul	1
66	16520-Z101710-0001	Conjunto del control del acelerador, zinc blanco azul	1
67	90548-0202-00A0	Cojinete	2
68	37060-Z080120-0000	Sensor de aceite del motor, sin tuerca	1
69	90001-0616-01A0	Perno de brida hexagonal, M6 × 16, zinc blanco azul	2
70	90305-Z010210-0101	Tuerca de brida hexagonal, M10, zinc blanco azul	1
71	13300-Z100620-RBA0	Conjunto del cigüeñal	1
72	14200-Z100320-00A9	Conjunto del árbol de levas	1
73	13401-Z100110-00A0	Eje de equilibrio	1
74	90502-0812-00A0	Clavija, 8 × 12	2
75	11001-Z100120-0000	Junta del cárter	1
76	90547-0207-00A0	Cojinete	1
77	16400-Z100110-00A0	Conjunto del engranaje del regulador	1
78	11411-Z100511-0BA0	Cubierta del cárter	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
79	15010-Z080130-L401	Subconjunto de la varilla de medición de aceite	2
80	90001-0840-0101	Perno de brida hexagonal, M8 × 40, zinc blanco azul	7
81	30400-Z590110-0001	Bobina de encendido	1
82	90001-0628-01A0	Perno de brida hexagonal, M6 × 28, zinc blanco azul	2
83	13510-Z100120-00A0	Subconjunto del volante	1
84	19352-Z100120-00A2	Propulsor	1
85	28002-Z100210-0000	Polea del arrancador, zinc blanco azul	1
86	13501-Z080110-00A0	Tuerca del volante, M6 × 1.5, zinc blanco azul	1
87	28110-Z590110-L400	Cubierta	1
88	90684-Z080110-0001	Clip	1
89	35555-Z810110-0000	Cable de conexión a tierra del conector del interruptor	1
90	35541-Z590110-0000	Cable de conexión del motor de detención	1
91	35540-Z010610-R901	Subconjunto del interruptor del motor de detención	1
92	28200-Z590210-H200	Conjunto del arranque de retroceso	1
93	90251-0608-03	Perno, M6 × 8, zinc negro	3
94	16620-Z590310-H200	Tanque de combustible	1
95	37200-Z810310-0000	Indicador de combustible	1
96	16652-Z010810-0001	Colador de combustible	1
97	16730-Z310310-0001	Tapón del tanque de combustible	1
98	90521-Z030410-0000	Llave	1
99	90685-D080-0EA0	Abrazadera, Ø8 × 7 × 0.6, zinc blanco azul	1
100	90722-Z010610-0001	Tapón de extremo	1
101	90001-0825-0101	Perno de brida hexagonal, M8 × 25, zinc blanco azul	2
102	16680-Z010210-0000	Subconjunto de la salida de aceite del tanque de combustible	1
103	90740-Z010510-00A1	Abrazadera	1
104	90686-Z520110-00M1	Caño de combustible, Ø4.5 × Ø8.5 × 240	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
105	16161-Z153710-0000	Surtidor principal, estándar	1
	16161-Z153510-00A0	Surtidor principal, altitud 3000-6000 pies	/
	16161-Z153310-00A0	Surtidor principal, altitud 6000-8000 pies	/
106	90681-Z010610-0000	Anillo sellador	1
107	16112-Z080110-0000	Anillo sellador flotador	1
108	90305-0800-3E	Tuercas hexagonales con reborde, M8	3
109	90107-3595-01	Tornillo, ST3.5×9.5	3
110	18250-Z590110-00A0	Supresor de chispas	1

DIAGRAMA DE PARTES DEL MOTOR 1TC7QG014



LISTA DE PARTES DEL MOTOR 1TC7QG014

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100011264-0003	Perno de brida M6 x 16, GB5789	7
2	100002337	Cubierta de la culata (Cpe)	1
3	100730688	Tubo de respiradero	1
4	100055922	Junta, cubierta de la culata	1
5	100002470	Perno de brida M10 x 1.25 x 87	4
6	100748504	Conjunto de la culata	1
7	100149155	Balancín	2
8	100004474	Placa guía, varilla de empuje	1
9	100004516	Asiento del resorte de válvula 1	2
10	100011315-0002	Perno de brida M8 x 25	2
11	100067633	Válvula de resorte	2
12	100004602	Sello de aceite, válvula de admisión	1
13	100010392	Perno de espárrago M8 x 48.5	2
14	100004559	Válvula de escape	1
15	100009378	Bujía F6RTC	1
16	100004539	Válvula de admisión	1
17	100095773	Culata	1
18	100010366	Perno prisionero M6 x 115	2
19	100076230	Junta, aislador	1
20	100005614	Aislador, carburador	1
21	100088932	Junta, carburador	1
22	100731010-0001	Conjunto del carburador	1
23	100087936	Junta tórica, depósito de combustible	1
24	100084297	Surtidor principal, estándar (98)	1
	100750874	Altitud del Surtidor principal 1000-3000 m (96)	/
25	100006037	Junta, perno de montaje del depósito de combustible	1
26	100005725	Perno de montaje, depósito de combustible	1
27	100005149	Abrazadera Ø7.5	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
28	100734621	Soporte	1
29	100730899	Silenciador	1
30	100730679-0002	Conjunto del tanque de combustible	1
31	100730969	Tapa del tanque de combustible	1
32	100011453-0003	Tuerca de brida M8	4
33	100005137	Abrazadera	1
34	100011269-0003	Perno de brida M6 x 28	2
35	100033038-0002	Perno de brida M6 x 32	1
36	100011262-0003	Perno de brida M6 x 14	8
37	100755058	Sensor de aceite	1
38	100731031	Conjunto del filtro de aire	1
39	100749355	Cubierta del filtro de aire	1
40	100749356	Elemento del filtro de aire	1
41	100749358	Base del filtro de aire	1
42	100011463-0004	Tuerca de brida M6, GB6177.1	2
43	100000676	Bloque de goma	1
44	100733063-0001	DIP	1
45	100733058	Guía de aire, inferior	1
46	100011260-0005	Perno de brida M6 x 10, GB5789	2
47	100092467	Junta, culata	1
48	100010562	Pasador de espiga Ø12 x 20	2
49	100092617	Conjunto de anillos del pistón	1
50	100092619	1er anillo del pistón	1
51	100092620	2do anillo del pistón	1
52	100092623	Anillo de aceite	1
53	100149152	Varilla de empuje	2
54	100149154	Leva, válvula	2
55	100092618	Pistón	1
56	100003225	Anillo de retención, pasador hueco	2
57	100003131	Pasador hueco	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
58	100719493	Conjunto de la biela	1
59	100010275	Perno de drenaje, M10 x 1.25 x 15	2
60	100010467	Arandela Ø12 x 2 x Ø20	2
61	100017649	Sello de aceite Ø35 x Ø52 x 7	2
62	100010028	Sensor del nivel de aceite	1
63	100010742	Cojinete, 6202-P63	2
64	100003877	Cigüeñal	1
65	100082438	Árbol de levas	1
66	100076153	Junta, cubierta del cárter	1
67	100003013	Cubierta, cárter	1
68	100011323-0001	Perno de brida M8 x 38	7
69	100004128-0007	Conjunto de la varilla de medición del aceite	2
70	100010549	Pasador de espiga Ø8 x 12	2
71	100003998	Eje de equilibrio	1
72	100730901	Conjunto de control	1
73	100090559	Abrazadera 1	1
74	100009563	Volante	1
75	100731230	Módulo de encendido	1
76	100092908	Cárter	1
77	100010682	Cojinete, 6207	1
78	100083799	Manguera de combustible Ø4 x Ø8 x 230	1
79	100010521-0001	Arandela Ø16.2 x 0.3 x Ø24	1
80	100017631	Sello de aceite Ø8 x Ø14 x 4	1
81	100004575	Asiento del resorte de válvula 2	2
82	100000667	Abrazadera Ø8 x 8	1
83	100730903	Medidor de combustible	1
84	100008304	Engranaje, regulador	1
85	100007035	Ventilador de enfriamiento	1
86	100007562	Polea, arranque	1
87	100011460-0001	Tuerca de brida M16 x 1.5	1
88	100007989	Pasador hendido, eje del regulador	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
89	100734722-0001	Cubierta del ventilador	1
90	100734709-0001	Arranque retráctil	1
91	100010920-0001	Arandela Ø6	3
92	100011565-0002	Perno de brida M6 x 10	3
93	100159555	Junta, base del filtro de aire	1
94	100000657	Clip	1
95	100004576	Collet válvula	4
96	100093022	Resorte, retorno de aceleración	1
97	100006937	Junta, silenciador	1
98	100004589	Retén, válvula	2
99	100090516	Varilla, regulador	1
100	100733586	Llave, 6.3 x 6.3 x 35	1
101	100087179	Resorte, regulador	1
102	100090515	Brazo, regulador	1
103	100010518-0001	Arandela Ø8 x 0.8 x Ø20	1
104	100007980	Eje del regulador	1
105	100000655	Clip de alambre B	1
106	100008968	Válvula de inversión	1
107	100005147	Abrazadera, Ø8	1
108	100733056	Manguera de combustible	1
109	100098276	Cubierta, tubo de ventilación	1
110	100733054	Recipiente de carbono	1
111	100005130	Abrazadera Ø9 x 8	2
112	100733057	Manguera de combustible 1	1
113	100081431	Manguera de combustible 2	1