




Champion Power Equipment, Inc.

MODELO #100379



INFORMACIÓN DE PARTES

MOTOAZADA DE CUCHILLAS DELANTERAS

RANGO DE NÚMERO DE SERIE: TODOS




Para pedir piezas de reemplazo por favor visite:
shop.championpowerequipment.com
o llame al **1-877-338-0999**.

TABLA DE CONTENIDO

Diagrama de partes de la motoazada.....	3
Lista de partes de la motoazada	4
Diagrama de partes del motor de la motoazada - R210III	7
Lista de partes del motor de la motoazada - R210III.....	8
Diagrama de partes del motor de la motoazada - R210P.....	10
Lista de partes del motor de la motoazada - R210P	11
Diagrama de partes del motor de la motoazada - GB215.....	15
Lista de partes del motor de la motoazada - GB215	16

DIAGRAMA DE PARTES DE LA MOTOAZADA



LISTA DE PARTES DE LA MOTOAZADA

#	Número de pieza	Descripción	Ctd.
1	100379-001	Palanca de embrague	2
2	100379-002	Agarradera del manillar	2
3	100379-003.2	Soporte de la palanca de embrague inferior, negro	2
4	100379-004.2	Soporte de la palanca de embrague superior, negro	2
5	100379-005	Perno, M6 × 20	4
6	100379-006	Cable del embrague de marcha atrás	1
7	100379-007.2	Manillar, negro	1
8	100379-008	Cable del embrague de marcha adelante	1
9	100379-009	Perno, M6 × 60	1
10	100379-010	Interruptor del acelerador	1
11	100379-011	Remache de ajuste	2
12	100379-012	Tornillo autorroscante, M3 × 20	2
13	100379-013	Remache	1
14	100379-014	Cable del acelerador	1
15	100379-015	Tuerca de seguridad M8	7
16	100379-016	Arandela plana Ø8	9
17	100379-017	Resorte tensor	2
18	100379-019	Arandela plana Ø6	1
19	100379-020	Tuerca de seguridad M6	2
20	100379-021	Caja del interruptor del acelerador izquierdo	1
21	100379-022	Perno, M5 × 12	11
22	100379-023	Caja del interruptor del acelerador derecho	1


#	Número de pieza	Descripción	Ctd.
23	100379-024	Motor(amarillo/negra)	1
	S/N: <19AUG0540		
	R210P-B01KY		
	S/N: >2020May0001		
	S/N: <21JUL2430		
	GB215		
	S/N: >NP21100500001		
	S/N: >WR21102200001		
24	100379-025.2	Vara de resistencia, negra	6
25	100379-026	Perno de reborde, M6 × 35	4
26	100379-027.48	Guardabarros de extensión izquierdo, amarillo	6
27	100379-028	Tuerca de seguridad de reborde M5	1
28	100379-029	Arandela elástica Ø8	15
29	100379-129	B Broche Ø2	6
30	100379-031.48	Guardabarros, amarillo	1
31	100379-032	Tuerca de seguridad de reborde M8	1
32	100379-033	Perno de reborde, M8 × 16	9
33	100379-034.48	Guardabarros de extensión derecho	2
34	100379-035	Vara de ajuste de la rueda	4
35	100379-036.2	Soporte de las ruedas, negro	1
36	100379-037	Tuerca de seguridad M12	2
37	100379-038	Arandela plana Ø12	2
38	100379-039	Resorte de presión de ajuste	2
39	100379-040	Junta Ø10	2
40	100379-041	Casquillo del eje	2
41	100379-042	B perno desenrollador Ø2 × 37	1
42	100379-043.48	Rueda de 8", amarilla	1
43	100379-044	Perno, M12 × 65	4
44	100379-130	Casquillo, placa de fijación	1
45	100379-047	Asiento del rodamiento	1

#	Número de pieza	Descripción	Ctd.
46	100379-048	Perno de reborde, M8 × 25	1
47	100379-049.2	Placa de fijación, negra	2
48	100379-050	Placa de fijación, engranaje grande	1
49	100379-051	Casquillo, engranaje grande	1
50	100379-052	Arandela de retención 35	1
51	100379-053	Rodamiento 6003	1
52	100379-054	Engranaje grande	5
53	100379-055	Arandela de fijación, engranaje grande	1
54	100379-056	Casquillo, rueda pequeña de la correa	2
55	100379-057	Arandela plana Ø8 × Ø28 × 3	1
56	100379-058	Engranaje pequeño	1
57	100379-059	Casquillo de tensión	1
58	100379-060	Llave plana 4.75 × 4.75 × 42	1
59	100379-061	Brazo de tensión de marcha atrás	1
60	100379-062	Polea de tensión (marcha atrás)	1
61	100379-063	Rodamiento 628	1
62	100379-064	Arandela de retención 8	1
63	100379-065	Arandela de retención 24	1
64	100379-066	Correa de marcha atrás M-37	1
65	100379-067	Ensamblaje del protector de la correa	1
66	100379-068	Arandela de retención 12	1
67	100379-069	Arandela de retención 28	1
68	100379-070	Brazo de tensión de marcha adelante	1
69	100379-071	Separador de la correa de marcha adelante	1
70	100379-072	Rodamiento 6001	1
71	100379-073	Polea de tensión delantera	1
72	100379-074	Tornillo, M6 × 16	1
73	100379-075	Rueda pequeña de la correa de marcha adelante	1
74	100379-128	Perno 5/16-24UNF-L=35	1
75	100379-131	Casquillo, rueda grande de la correa	1
76	100379-078	Rueda grande de la correa	1

#	Número de pieza	Descripción	Ctd.
77	100379-079	Llave plana 5 × 5 × 35	2
78	100379-080	Perno, M8 × 25	1
79	100379-081	Correa de marcha adelante 17 × 1070	2
80	100379-082	Tubo de bloqueo de la correa negro 1	1
81	100379-083	Casquillo de tensión	1
82	100379-084	Tubo de bloqueo de la correa delantero	1
83	100379-085	Casquillo de bloqueo de la correa	1
84	100379-086	Vara de bloqueo de la correa grande	8
85	100379-087	Tubo de bloqueo de la correa posterior 2	2
86	100379-088	Protector de la correa	8
87	100379-091.2	Cuchilla izquierda, negra	2
88	100379-090.2	Soporte de la cuchilla 2, negro	4
89	100379-089.2	Cuchilla derecha, negra	6
90	100379-092.2	Para tomar el control, negro	1
91	100379-093	Perno de reborde, M8 × 45	1
92	100379-094	Perno de reborde, M8 × 40	8
93	100379-095.48	Base derecha, amarilla	6
94	100379-096	Cilindro de agujas Ø10 × 40	16
95	100379-097	Casquillo, carcasa	1
96	100379-098	Cilindro de agujas Ø10 × 50	2
97	100379-099	Tuerca de seguridad de reborde M6	1
98	100379-100.2	Rueda derecha, negra	1
99	100379-101	Rodamiento 6206	1
100	100379-102	Rueda de cadena grande	1
101	100379-103	Cadena 08B-1-80	2
102	100379-104.2	Rueda izquierda, negra	2
103	100379-105	Rueda de cadena pequeña	16
104	100379-106	Casquillo, rueda de cadena pequeña	1
105	100379-107	Casquillo, base	32
106	100380-096	Tornillo de reborde, M6 × 12	16
107	100379-109.48	Base izquierda, amarilla	1

#	Número de pieza	Descripción	Ctd.
108	100379-110	Tuerca M10 × 1	32
109	100379-111	Arandela elástica Ø10	2
110	100379-112.1	Los componentes del acelerador desarmados, negro	2
111	100379-113	Perno M10 × 1 × 25	2
112	100379-114.2	Soporte de la cuchilla 1, negro	2
113	100379-115.2	Brazo del manillar, negro	2
114	100379-116	Perno hexagonal exterior, M8 × 120	1
115	100379-117	Perilla del manubrio	1
116	100379-118	Tornillo de cabeza redondeada con cuello cuadrado M8 × 50	1
117	100379-119	Arandela plana Ø5 × Ø16 × 1,5	2
118	100379-120	Placa fija del interruptor del acelerador	1
119	100379-121	Placa de posición	1
120	100379-122	Tapón	1
121	100379-123	Arandela elástica de soporte Ø10	3
122	100379-124.2	Placa fija	1
123	100379-125	Perno de reborde, M8 × 20	1
124	100379-132	Rodamiento 6003(C&U)	3
125	100380-1000	Llave inglesa 8-10mm	1
126	100380-1020	Llave inglesa 13-16mm	1
127	100380-1030	Llave inglesa 13-17mm	1
128	100380-1050	Llave hexagonal de 5mm	1
129	93130-Z010110-0101	Llave para bujías (motor)	1
130	100158273	0.5L_SG10W30	1
131	93106-Z010110-0001	Embudo de aceite	1

DIAGRAMA DE PARTES DEL MOTOR DE LA MOTOAZADA - R210III



LISTA DE PARTES DEL MOTOR DE LA MOTOAZADA - R210III


#	Número de pieza	Descripción	Ctd
1	12131-Z950110-0000	Junta, cabezal de cilindro	1
2	12410-Z440110-0099	Subensamblaje de la cubierta, cabezal del cilindro	1
3	12004-Z440110-0000	Junta, cubierta de cabezal de cilindro	1
4	17004-Z010310-0000	Tubo, respiradero, Ø8 × Ø12 × 95	1
5	90001-0612-01	Perno, M6 × 12	9
6	90204-Z010310-0000	Clavija, M6 × 113	2
7	90203-Z010110-0000	Clavija, M8 × 34	2
8	90502-1114-00	Perno, d=11 L=14	2
9	12003-Z010110-0000	Perno, cabezal del cilindro, M8 × 60	4
10	30010-Z010110-0000	Tapón, chispa, M14 × 1.25-6e L=81, F6RTC	1
11	12140-Z810210-0000	Subensamblaje de la cabeza, cilindro	1
12	11310-Z530420-0099	Subensamblaje del cárter	1
13	37060-Z010120-0000	Sensor, aceite del motor	1
14	16400-Z010110-0000	Ensamblaje del engranaje, regulador	1
15	16061-Z010110-0000	Brazo, Regulador	1
16	11007-Z010110-0000	Perno, tapón de drenaje, M10 × 1.25 × 15	2
17	90408-Z010110-0000	Arandela, Ø10 × 1.25 × Ø15	2
18	90547-0205-CL	Rodamiento, Ø25 × Ø52 × 15	2
19	90682-Z300110-0000	Sello, aceite d=25 D=41.25 b=6	2
20	90305-Z010210-01	Tuerca, M10	1
21	90408-Z010210-0000	Arandela, Ø6.2 × Ø15 × 0.6	1
22	90501-Z010110-0000	Pasador de horquilla, Ø1.2 L=26	1
23	90001-0614-01	Perno, M6 × 14	2
24	11411-Z440310-0000	Cubierta, cárter	1
25	16072-Z010110-0000	Perno, soporte del regulador, M6 × 21	1

#	Número de pieza	Descripción	Ctd
26	14200-530210-0099	Ensamblaje del árbol de levas	1
27	11001-Z440110-0000	Junta, cárter	1
28	90502-0912-00	Perno, d=9 L=12	2
29	15010-Z290110-0B00	Subensamblaje de la varilla, aceite	2
30	90001-0832-01	Perno, M8 × 32	6
31	13300-Z533210-0000	Ensamblaje del cigüeñal	1
32	13200-Z140210-0099	Ensamblaje del segmento de pistón	1
33	13122-Z010110-0000	Abrazadera, perno del pistón	2
34	13111-Z140220-0099	Pistón	1
35	13121-Z010110-0000	Perno, Pistón	1
36	13010-Z440210-0099	Biela	1
37	12110-Z810110-0099	Válvula de admisión	1
38	12110-Z810120-0099	Válvula de escape	1
39	12112-Z810210-0000	Base, resorte de válvula	2
40	12109-Z810110-0000	Abrazadera de sujeción, válvula	4
41	12103-Z010110-0000	Resorte, válvula	2
42	12101-Z810210-0000	Guía, sello	1
43	14081-Z040110-0000	Vástago, válvula	2
44	14071-Z440110-0000	Levantador, válvula	2
45	14090-Z010110-0000	Subensamblaje de la placa, bloqueo de balancines hidráulicos	1
46	14313-Z010110-0000	Perno, ajuste de válvula	2
47	14311-Z010110-0000	Balancín, válvula	2
48	14314-Z010110-0000	Tuerca, ajuste de válvula	2
49	28200-Z300110-H600	Tuerca, cierre de válvula	2
50	28200-Z300110-H600	Ensamblaje del arranque, retráctil, negro	1
51	28110-Z010410-0B00	Perno, M6 × 8	3
52	28110-Z010410-0B00	Carcasa, PMS 109 C	1
53	19304-Z010610-0000	Carcasa, cuerpo del cilindro	1
54	19340-Z010120-0000	Cubierta, inferior	1

#	Número de pieza	Descripción	Ctd
55	37050-Z010210-0000	Protector, aceite	1
56	35540-Z060140-Q200	Subensamblaje del interruptor, detener motor	1
57	90001-0610-01	Perno, M6 × 10	4
58	16070-Z010110-0000	Subensamblaje de soporte, regulador	1
59	90740-Z010110-0000	Collar, Ø15	1
60	90001-0616-01	Perno, M6 × 16	1
61	16012-Z010110-0000	Resorte, retorno de la válvula del acelerador	1
62	16100-Z530610-0709	Ensamblaje del carburador	1
63	17001-Z010210-0000	Junta, filtro de aire	1
64	16001-Z010110-0000	Junta, carburador	1
65	16003-Z010110-0000	Placa, aislador del carburador	1
66	16002-Z050110-0000	Junta, aislador del carburador	1
67	90305-0600-31	Tuerca, M6	5
68	17100-Z010210-0000	Ensamblaje del filtro de aire, negro	1
69	17150-Z010110-0000	Elemento, filtro de aire	1
70	18001-Z440110-0000	Junta, salida de escape	1
71	90303-0800-31	Tuerca, M8	2
72	18100-Z012610-H300	Ensamblaje del silenciador, negro	1
73	16620-Z440410-H600	Tanque de combustible, negro	1
74	16652-Z010710-0000	Filtro, combustible	1
75	16730-Z440210-LK00	Tapa del tanque de combustible, negro	1
76	16680-Z010110-0000	Subensamblaje de la salida, aceite del tanque de combustible	1
77	90740-Z010210-0000	Collar, Ø7.5	2
78	90686-Z010710-0000	Tubo, combustible, Ø4.5 × Ø8.5 × 160	1
79	90001-0630-01	Perno, M6 × 30	1
80	16062-Z010110-0000	Varilla, regulador	1
81	30431-Z010110-0000	Cubierta, goma	1
82	13501-Z010110-0000	Tuerca, volante, M14 × 1.5	1
83	28002-Z010310-0000	Polea, arranque	1

#	Número de pieza	Descripción	Ctd
84	19352-Z440110-0000	Ventilador de refrigeración	1
85	13510-Z440410-0000	Subensamblaje del volante	1
86	30400-Z440110-0100	Bobina, arranque	1
87	90001-0625-01	Perno, M6 × 25	2
88	16520-Z010430-0001	Ensamblaje del control, acelerador	1
89	16063-Z050510-0000	Resorte, Regulador	1
90	16161-Z030310-0000	Surtidor principal, H128 × 0.91, estándar	1
	16161-Z010310-0000	Surtidor principal, H128 × 0.94, 3000-6000 pies de altitud	
	16161-Z050210-0000	Surtidor principal, H128 × 0.97, 6000-8000 pies de altitud	
91	16112-Z010110-0000	Anillo de sellado, flotador	1
92	90681-Z010510-0000	Anillo de sellado	1

DIAGRAMA DE PARTES DEL MOTOR DE LA MOTOAZADA - R210P



LISTA DE PARTES DEL MOTOR DE LA MOTOAZADA - R210P

#	Número de pieza	Descripción	Ctd.
1	90001-0612-0101	Perno de brida hexagonal, M6 × 12, zinc blanco azul	8
2	12410-Z440110-0001	Subconjunto de la cubierta del cabezal del cilindro, zinc blanco azul	1
3	12004-Z440110-00A0	Junta de cubierta del cabezal del cilindro	1
4	17004-Z440110-0002	Tubo, ventilación, Ø8 × Ø12 × 90	1
5	14312-Z010110-0000	Contratuerca de la válvula	2
6	14314-Z010110-0000	Tuerca de ajuste de la válvula	2
7	14311-Z010110-0000	Pieza oscilante de la válvula	2
8	14313-Z010110-0000	Perno de ajuste de la válvula	2
9	14090-Z010110-0000	Subconjunto de la placa del tapón elevador, zinc blanco azul	1
10	12003-Z010110-0001	Perno del cabezal del cilindro, M8 × 60, zinc blanco azul	4
11	12109-Z810110-0000	Abrazadera de bloqueo de válvula	4
12	12112-Z810210-0000	Retenedor del resorte de la válvula	2
13	12103-Z010110-0000	Resorte de la válvula	2
14	12101-Z810210-0000	Guía del sello	1
15	12140-Z810210-00A0	Subconjunto del cabezal del cilindro	1
16	30010-Z010110-0000	Bujía, F6RTC	1
17	12131-Z950110-0000	Junta del cabezal del cilindro	1
18	90502-1114-00	Clavija, 11 × 14	2
	S/N: <20DEC3061		
	90502-1114-00A0		
	S/N: >21MAR0001		
19	14071-Z440110-0000	Elevador de la válvula	2
20	12121-Z810120-0000	Válvula de escape	1
21	12111-Z810110-0000	Válvula de entrada	1
22	14081-Z040110-0000	Vástago de la válvula	2
23	13200-Z140210-00A9	Conjunto del anillo de pistón	1
24	13122-Z010110-0000	Clip de la clavija del pistón	2

#	Número de pieza	Descripción	Ctd.
25	13111-Z140220-0099	Pistón	1
26	13121-Z010110-0000	Clavija del pistón, Ø18 × Ø54	1
27	13010-Z440210-00A9	Varilla de conexión	1
28	11310-Z530420-00A9	Subconjunto del cárter	1
29	90682-Z300110-0001	Sello de aceite, Ø25 × Ø41.25 × 6	2
30	90408-Z010110-0000	Arandela, Ø10 × Ø15.8 × 1.5	2
	S/N: <20DEC3061		
	90408-Z010110-00A0		
	S/N: >21MAR0001		
31	11007-Z010110-0001	Perno de tapón de drenaje, M10 × 1.25 × 15, zinc blanco azul	2
32	16400-Z010110-0000	Conjunto del engranaje del regulador	1
33	90547-0205-00	Cojinete	2
	S/N: <20DEC3061		
	90547-0205-00A0		
	S/N: >21MAR0001		
34	37060-Z010120-0001	Sensor de aceite del motor, sin tuerca	1
35	90001-0614-01	Perno de brida hexagonal, M6 × 12, zinc blanco azul	2
	S/N: <20DEC3061		
	90001-0614-01A0		
	S/N: >21MAR0001		
36	90305-Z010210-0101	Tuerca de brida hexagonal, M10, zinc blanco azul	1
37	16061-Z010110-0000	Brazo del regulador	1
38	90408-Z010210-0000	Arandela, Ø6.2 × Ø15 × 0.6	1
	S/N: <20DEC3061		
	90408-Z010210-00A0		
	S/N: >21MAR0001		
39	90501-Z010110-0001	Clavija, zinc blanco azul	1

#	Número de pieza	Descripción	Ctd.
40	16070-Z010110-0001	Subconjunto del soporte del regulador, zinc blanco azul	1
41	90305-0600-3101	Tuerca de brida hexagonal, M6, zinc blanco azul	3
42	16072-Z010110-0001	Perno de soporte del regulador, M6 × 21, zinc blanco azul	1
43	16063-Z050710-0001	Resorte, regulador	1
44	16062-Z010110-0001	Varilla del regulador, zinc blanco azul	1
45	16012-Z010310-0000	Resorte de retorno de la válvula del acelerador	1
46	16520-Z012211-0003	Conjunto del control del acelerador, zinc blanco azul	1
	S/N: <20DEC3061		
	16520-Z012212-0003		
	S/N: >21MAR0001		
47	90001-0610-0101	Perno de brida hexagonal, M6 × 10, zinc blanco azul	5
	S/N: <20DEC3061		
	90001-0610-01A1		
	S/N: >21MAR0001		
48	14200-Z530110-0099	Conjunto del árbol de levas	1
49	13300-Z533210-0000	Conjunto del cigüeñal	1
	S/N: <20DEC3061		
	13300-Z533210-00A0		
	S/N: >21MAR0001		
50	11001-Z440110-00A0	Junta del cárter	1
51	90502-0912-00	Clavija, 9 × 12	2
	S/N: <20DEC3061		
	90502-0912-00A0		
	S/N: >21MAR0001		
52	15010-Z290110-L401	Subconjunto de la varilla de medición de aceite	2
53	11411-Z440310-00A0	Cubierta del cárter	1
54	90001-0832-0101	Perno de brida hexagonal, M8 × 32, zinc blanco azul	6

#	Número de pieza	Descripción	Ctd.
55	13510-Z440410-0000	Subconjunto del volante	1
56	19352-Z440110-0001	Propulsor	1
57	28002-Z0L0110-0000	Polea del arrancador, zinc blanco azul	1
58	13501-Z010110-0000	Tuerca del volante, M14 × 1.5, zinc blanco azul	1
	S/N: <20DEC3061		
	13501-Z010110-00A0		
	S/N: >21MAR0001		
59	30400-Z441010-0001	Bobina de encendido	1
60	90001-0625-01	Perno de brida hexagonal, M6 × 25, zinc blanco azul	2
	S/N: <20DEC3061		
	90001-0625-01A0		
	S/N: >21MAR0001		
61	19304-Z010610-0001	Cubierta del cuerpo del cilindro, zinc blanco azul	1
62	90684-Z010410-0001	Clip	1
	S/N: <20DEC3061		
	90684-Z010510-0000		
	S/N: >21MAR0001		
63	19340-Z010510-LS01	Protector inferior, zinc blanco azul	1
	S/N: <20DEC3061		
	19340-Z011010-0000		
	S/N: >21MAR0001		
64	90001-0616-01	Perno de brida hexagonal, M6 × 16, zinc blanco azul	1
	S/N: <20DEC3061		
	90001-0616-01A0		
	S/N: >21MAR0001		
65	37050-Z010210-0001	Protector de aceite, zinc blanco azul	1
66	28110-Z810310-L400	Cubierta	1
67	35555-Z810110-0000	Cable de conexión a tierra del conector del interruptor	1
68	35541-Z010610-0000	Cable de conexión del motor de detención	1


#	Número de pieza	Descripción	Ctd.
69	35540-Z010610-R901	Subconjunto del interruptor del motor de detención	1
70	28200-Z141010-H301	Conjunto del arranque de retroceso	1
	S/N: <20DEC3061		
	28200-Z141010-H200		
	S/N: >21MAR0001		
71	90408-0600-03	Arandela	3
	90001-0608-03	Perno de brida hexagonal, M6 × 8	3
	90684-Z030210-0000	Clip	1
	S/N: <20DEC3061	/	/
	90251-0608-03	Conjunto de perno y junta	3
	S/N: >21MAR0001	/	/
72	90203-Z010110-0000	Perno, M8 × 34, zinc negro	2
73	18001-Z440110-00A0	Junta de escape	1
74	18100-Z140410-0002	Conjunto del silenciador	1
	S/N: <20DEC3061		
	18100-Z140412-0002		
	S/N: >21MAR0001		
75	90303-0800-3101	Tuerca hexagonal, M8, zinc blanco azul	2
76	90204-Z620110-00A0	Perno, M8 × 115, zinc negro	2
77	16002-Z010110-0000	Junta aislante del carburador	1
78	16003-Z010110-0000	Placa aislante del carburador	1
79	16001-Z010110-0000	Junta del carburador	1
80	16100-Z142910-00M1	Conjunto del carburador	1
	S/N: <20DEC3061		
	16100-Z142911-00M1		
	S/N: >21MAR0001		
81	17001-Z010210-0000	Junta del filtro de aire	1
82	17100-Z012210-00A1	Filtro de aire	1
83	17150-Z2M0110-0000	Elemento del filtro de aire	1
84	90305-0600-33	Tuerca de brida hexagonal, M6, zinc negro	2

#	Número de pieza	Descripción	Ctd.
85	90007-0630-A1	Perno de brida hexagonal, M6 × 30, zinc blanco azul	1
	S/N: <20DEC3061		
	90007-0630-A1A0		
	S/N: >21MAR0001		
86	16161-Z151710-0000	Motor de reacción principal, estándar	1
	S/N: <20DEC3061		
	16161-Z151710-00A2		
	S/N: >21MAR0001	Motor de reacción principal, altitud 3000-6000 pies	1
	16161-Z151510-0000		
	S/N: <20DEC3061		
	16161-Z151510-00A4		
86	S/N: >21MAR0001	Motor de reacción principal, altitud 6000-8000 pies	1
	16161-Z151310-0000		
	S/N: <20DEC3061		
	16161-Z151310-00A4		
86	S/N: >21MAR0001	Motor de reacción principal, altitud 6000-8000 pies	1
	16161-Z151310-0000		
	S/N: <20DEC3061		
	16161-Z151310-00A4		
87	16112-Z010310-0000	Anillo de sellado, flotador	1
88	90681-Z010610-0000	Anillo de sellado	1
89	16620-Z810310-H300	Tanque de combustible	1
	S/N: <20DEC3061		
	16620-Z810310-H200		
	S/N: >21MAR0001		
90	16680-Z010210-0000	Subconjunto de la salida de aceite del tanque de combustible	1
91	90740-Z010510-00A1	Abrazadera	1
92	90686-Z010710-00M1	Caño de combustible, Ø4.5 × Ø8.5 × 160	1
93	30431-Z010110-0003	Envoltura de goma, Ø9.5 × Ø11 × 90, negra	1
94	90521-Z010110-0000	Llave	1
	S/N: <19Aug0540		
	90521-Z010110-00A0		
	S/N: >21MAR0001		
95	90722-Z2R0110-0000	Tapón de extremo	1

#	Número de pieza	Descripción	Ctd.
96	16730-Z440810-LK01	Tapón del tanque de combustible	1
97	16652-Z010810-0001	Colador de combustible	1
98	37200-Z810210-0001	Indicador de combustible	1
99	90685-Z030610-01A1	Abrazadera, Ø8 × 7 × 0.6	1
100	90001-0630-0101	Perno de brida hexagonal, M6 × 30, zinc blanco azul	1
101	12110-Z810120-0099	Juego de la válvula	1

DIAGRAMA DE PARTES DEL MOTOR DE LA MOTOAZADA - GB215

100379(1TC7QG016)Part Illustrations



LISTA DE PARTES DEL MOTOR DE LA MOTOAZADA - GB215

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100011264-0003	Perno de brida M6 x 16, GB5789	6
2	100002335	Cubierta de la culata (Cpe)	1
3	100002832	Tubo de respiradero	1
4	100079562	Junta, cubierta de la culata	1
5	100002463-0001	Perno de brida M8 x 65	4
6	100746583	Conjunto de la culata	1
7	100004420	Balancín	2
8	100050881	Placa guía, varilla de empuje	1
9	100004580	Asiento del resorte de válvula, admisión	1
10	100004585	Asiento del resorte de válvula, escape	1
11	100004564	Válvula de resorte	2
12	100004600	Sello de aceite, válvula de admisión	1
13	100010387	Perno de espárrago M8 x 34	2
14	100057969	Válvula de escape	1
15	100009378	Bujía F6RTC	1
16	100004522	Válvula de admisión	1
17	100002378	Culata	1
18	100733507	Perno prisionero M6 x 117	2
19	100078607	Junta, aislador	1
20	100005599	Aislador, carburador	1
21	100078606	Junta, carburador	1
22	100732679-0001	Conjunto del carburador	1
23	100005717	Junta tórica, depósito de combustible	1
24	100073724	Surtidor principal, estándar (74)	1
	100092470	Altitud del Surtidor principal 1000-3000 m (72)	/
25	100006037	Junta, perno de montaje del depósito de combustible	1
26	100005725	Perno de montaje, depósito de combustible	1
27	100005149	Abrazadera Ø7.5	1
28	100063788	Tubo de combustible, Ø4 x Ø8 x 157	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
29	100735981	Silenciador	1
30	100730667-0002	Conjunto del tanque de combustible	1
31	100730969	Tapa del tanque de combustible	1
32	100011452-0003	Tuerca de brida M6	2
33	100005137	Abrazadera	1
34	100011269-0003	Perno de brida M6 x 28	2
35	100011268-0003	Perno de brida M6 x 25	2
36	100011262-0003	Perno de brida M6 x 14	4
37	100010040	Sensor de aceite	1
38	100732678	Conjunto del filtro de aire	1
39	100734201	Cubierta del filtro de aire	1
40	100746758	Elemento del filtro de aire	1
41	100734203	Base del filtro de aire	1
42	100011463-0004	Tuerca de brida M6, GB6177.1	2
43	100011261-0004	Perno de brida M6 x 12	1
44	100733063-0001	DIP	1
45	100071973	Guía de aire, inferior	1
46	100011260-0005	Perno de brida M6 x 10, GB5789	2
47	100732676	Junta, culata	1
48	100010558	Pasador de espiga Ø10 x 16	2
49	100003245	Conjunto de anillos del pistón	1
50	100003150	1er anillo del pistón	1
51	100003191	2do anillo del pistón	1
52	100003283	Anillo de aceite	1
53	100077152	Varilla de empuje	2
54	100004262	Leva, válvula	2
55	100086253	Pistón	1
56	100003221	Anillo de retención, pasador hueco	2
57	100003120	Pasador hueco	1
58	100003446	Conjunto de la biela	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
59	100010272	Perno de drenaje, M10 x 1.25 x 15	2
60	100010459	Arandela Ø10 x 1.5 x Ø16	2
61	100017651	Sello de aceite Ø25 x Ø41.25 x 6, grano espiral	1
62	100010011	Sensor del nivel de aceite	1
63	100010680	Cojinete, 6205	2
64	100023653	Cigüeñal	1
65	100079561	Árbol de levas	1
66	100052829	Junta, cubierta del cárter	1
67	100002975	Cubierta, cárter	1
68	100011319-0001	Perno de brida M8 x 32	6
69	100004105-0006	Conjunto de la varilla de medición del aceite	2
70	100010550	Pasador de espiga Ø8 x 14	2
71	100011215-0001	Perno de brida M6 x 12	2
72	100732677-0001	Conjunto de control	1
73	100011266-0004	Perno de brida M6 x 20	1
74	100009503	Volante	1
75	100733580	Módulo de encendido	1
76	100135103	Cárter	1
77	100005148	Abrazadera, Ø8	2
78	100732680	Manguera de combustible 1	1
79	100748283	Cubierta, tubo de ventilación	1
80	100017644	Sello de aceite Ø25 x Ø41.25 x 6	1
81	100150079	Protector inferior	1
82	100008968	Válvula de inversión	1
83	100730895	Medidor de combustible	1
84	100008296	Engranaje, regulador	1
85	100007028	Ventilador de enfriamiento	1
86	100007550	Polea, arranque	1
87	100011459-0003	Tuerca de brida M14 x 1.5	1
88	100007986	Pasador hendido, eje del regulador	1
89	100734204-0001	Cubierta del ventilador, amarilla 109 C	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
90	100156547-0001	Arranque retráctil	1
91	100010894-0002	Arandela Ø6	3
92	100011528-0002	Perno de brida M6 x 10	3
93	100005629	Junta, base del filtro de aire	1
94	100000657	Clip	1
95	100011422-0004	Tuerca de brida M8, GB6170	2
96	100053141	Resorte, retorno de aceleración	1
97	100006526	Junta, silenciador	1
98	100004588	Retén, válvula	1
99	100007947	Varilla, regulador	1
100	100010630	Llave, 4.75 x 4.75 x 42	1
101	100735999	Resorte, regulador	1
102	100039298	Brazo, regulador	1
103	100009151	Envoltura de la manguera de combustible 2	1
104	100007975	Eje del regulador	1
105	100010113	Anillo de sellado, Ø5.2 x 1.9	1
106	100017630	Sello de aceite Ø6 x Ø11 x 4	1
107	100732681	Manguera de combustible, 215 mm	1
108	100081431	Manguera de combustible	1
109	100008951	Recipiente de carbono	1
110	100062810	Abrazadera Ø9.5 x 8	1
111	100000655	Clip de alambre B	1