




Champion Power Equipment, Inc., Santa Fe Springs, CA EE.UU.

MODELO #201153



INFORMACIÓN DE PARTES

GENERADOR INVERSOR PORTÁTIL DE 2500W

RANGO DE NÚMERO DE SERIE: TODOS



Para pedir piezas de reemplazo por favor visite:
shop.championpowerequipment.com
o llame al **1-877-338-0999**.

TABLA DE CONTENIDO

Diagrama de partes del generador inversor 3

Lista de partes del generador inversor 4

Diagrama de partes del motor 6

Lista de partes del motor 7

Diagrama de tapa del bloque de los cilindros 8

Lista de tapa del bloque de los cilindros 9

Diagrama de carburador 10

Lista de carburador 11

Diagrama de tanque de combustible 12

Lista de tanque de combustible 13

Diagrama de panel de salida 14

Lista de panel de salida 15

Diagrama de parte del marco 16

Lista de partes del marco 17

Diagrama de cableado 18

DIAGRAMA DE PARTES DEL GENERADOR INVERSOR




Figure A


LISTA DE PARTES DEL GENERADOR INVERSOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100010946-0001	Tornillo M4 x 10	5
2	100095857-0005	Perno M4 x 16	1
3	100731653	Kit básico de caja de interruptores, consulte la figura G	1
4	100750474	Conjunto de panel, vea figura F	1
5	100714558	Bloque de dentención de cable	1
6	100011001-0004	Tornillo autorroscante ST4.2 x 10	1
7	100750452	Modulo de monitor LED	1
8	100155005	Adaptador USB 12VDC	1
9	100751697	Caja de la alarma de CO	1
10	100011261-0004	Perno de brida M6 x 12	3
11	100729649-0001	Tornillo M5 x 12	2
12	100750451	Puente rectificador, capacitante	1
13	100032967-0002	Tornillo autorroscante ST4.2 x 16	1
14	100714544	Placa de montaje, arrancador retráctil	1
15	100098271	Resorte del interruptor	1
16	100099173	Bola de acero	1
17	100142059-0001	Dial giratorio de 1/4	2
18	100714543	Brazo de oscilación	1
19	100714542	Bloque, Brazo de oscilación	1
20	5.1830.022	Módulo de apagado de CO	1
21	100714541	Cable	1
22	100712960	Bloque de cambio	1
23	100091757	Anillo de sujeción, retenedor del rodamiento, Ø1.8 x Ø6	2
24	100081995	Perno de paso	20
25	100727920-0001	Panel frontal, negro	1
26	100141146	Válvula de combustible, angulo 45°	1
27	100011571-0001	Perno de brida grande M6 x 14	1
28	100005149	Abrazadera 1, Ø7.5	2

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
29	100011570-0001	Perno de brida grande M6 x 12	10
30	100735905	Inversor, 120V 60Hz	1
31	100000671	Broche Ø13	1
32	100011249-0003	Perno M5 x 12	1
33	1ZC7DC012	Motor 79cc, vea figura B	1
34	100033099-0006	Perno de brida grande M6 x 18	2
35	100131884	Recubrimiento de tubo, resina de silicona	1
36	100131883	Tubo de combustible, L=275mm	1
37	100090871	Abrazadera 2, Ø9.7 x 8	1
38	100731655	Montaje del tanque de combustible, vea figura E	1
39	100072874	Guia de aire trasera	1
40	100011004-0001	Tornillo autorroscante ST4.2 x 25	4
41	100092440-0007	Conjunto del almacén, mango izquierdo, negro	1
42	100139137	Almacén, mango izquierdo, negro	1
43	100050562	Abrazadera enroscada	8
44	100033079-0003	Tornillo M5 x 16	4
45	100142060-0008	Placa de cubierta lateral, izquierda, amarilla	1
46	100081994	Perno localizador del eje	6
47	100092446	Moldura decorativa	1
48	100154370-0008	Montaje del panel de mantenimiento, amarillo	1
49	100157108-0008	Conjunto del almacén, derecha, amarillo	1
50	100073150	Arandela de goma	1
51	100008887	Tuerca de seguridad	1
52	100072710	Amortiguador de goma	1
53	100142062-0001	Panel trasero, silenciador, negro	1
54	100072722	Sello de anillo en O	1
55	100087972	Anillo de retención	4
56	100011000-0001	Tornillo autorroscante ST4.2 x 9.5	1
57	100085794	Conjunto del parachispas	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
58	100072875	Guía de aire frontal	1
59	100072878	Sello de aceite	1
60	100097811	Bobina de arranque	1
61	100093250-0005	Tornillo autorroscante ST4.8 x 20	2
62	100092441-0007	Conjunto del armazón, mango derecho, negro	1
63	100139138	Armazón, mango derecho, negro	1
64	100092444-0005	Placa de mantenimiento de la bujía, negro	1
65	100142057-0001	Panel de la carcasa, derecha, amarillo	1
66	100142061-0001	Panel de mantenimiento amarillo	1
67	100146896	Arandela del dial de 1/4 de vuelta	2
68	100146895	Resorte del dial de 1/4 de vuelta	2
69	100146894-0001	Palanca del dial de 1/4 de vuelta	2

DIAGRAMA DE PARTES DEL MOTOR



LISTA DE PARTES DEL MOTOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100033099-0006	Perno de brida grande M6 x 18	4
2	100011223-0001	Perno de brida M6 x 32	2
3	100154528	Tubo de respiración	1
4	100072876	Conjunto de la culata del motor	1
5	100762680	Junta, tapa de cilindro	1
6	100762679	Cubierta interior, tapa de la culata	1
7	100005133	Tornillo transversal M3 x 6.5	3
8	100075052	Empaque, tapa de la culata del motor	1
9	100072871	Ventilador de refrigeración	1
10	100160799	Montaje del estator, Fe, Ø120 x 21 mm	1
11	100085871	Conjunto de rotor, Magneto permanente, Ø150 x 44.5mm	1
12	100011571-0001	Perno de brida grande M6 x 14	3
13	100748946-0002	Conjunto del arrancador retráctil	1
14	100000655	Broche del cable B	1
15	100011275-0002	Pernos de brida M6 x 50, GB5789	4
16	100075482	Tapa del filtro de aire	1
17	100075483	Elemento de filtro de aire	1
18	100075043	Almohadilla de silenciador	1
19	100065662	Conjunto del silenciador	1
20	100011277-0001	Pernos de brida M6 x 60, GB5789	4
21	100011452-0003	Tuerca de seguridad M6, brida	4
22	100085054	Tapa del ventilador	1
23	100031968-0002	Perno de brida grande M6 x 20	7
24	100084322-0003	Conjunto de la varilla de medición de aceite	1
25	100752614	Gatillo	1
26	100085697	Sello de aceite Ø20 x Ø32 x 6	1
27	100072617	Tapa, cárter	1
28	100746545	Conjunto del carburador, vea figura D	1
29	100005149	Abrazadera 1, Ø7.5	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
30	100087351	Tubo de combustible	1
31	100075035	Manguera de filtro de aire	1
32	100072873	Conjunto de la cubierta del ventilador	1
33	100010549	Pasador de espiga Ø8 x 12	4
34	100075061	Varilla de empuje	2
35	100033063-0001	Tuerca de brida M12 x 1.25	1
36	100159015	Polea, arranque	1
37	100075036	Elevador, válvula	2
38	100075040	Juego de anillos del pistón	1
39	100088147	Anillo, pistón, 1ro	1
40	100088148	Anillo, pistón, 2do	1
41	100088146	Anillo, aceite	1
42	100075038	Anillo de seguridad	2
43	100075039	Perno de pistón	1
44	100159355	Pistón	1
45	100075037	Biela	1
46	100091043	Perno, biela	2
47	100085410	Cárter	1
48	100075063	Sensor de nivel de aceite	1
49	100031967-0007	Perno de brida grande M6 x 16	2
50	100011570-0001	Perno de brida grande M6 x 12	3
51	100065663	Cigüeñal	1
52	100159356	Árbol de levas	1
53	100075062	Empaque, tapa del cárter	1
54	100723701	Conjunto de la culata del motor, vea figura C	1
55	100055591-0006	Perno, M6 x1 2	2

DIAGRAMA DE TAPA DEL BLOQUE DE LOS CILINDROS




Figure C

LISTA DE TAPA DEL BLOQUE DE LOS CILINDROS

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100075054	Conjunto de balancines	2
2	100075053	Eje, balancín	1
3	100075055	Seguro de válvula	2
4	100075058	Barril de goteo de aceite	1
5	100075056	Asiento de resorte de válvula, 182F	2
6	100159357	Resorte, válvula	2
7	100097810	Bujía (E6RTC)	1
8	100148916	Culata del motor	1
9	100088412	Perno esparrago M6 × 73	2
10	100085694	Empaque, culata del motor	1
11	100075059	Válvula, escape	1
12	100010348	Perno esparrago M6 × 87	2
13	100159354	Válvula, admisión	1

DIAGRAMA DE CARBURADOR




Figure D

LISTA DE CARBURADOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100075048	Empaque, insulador	1
2	100075049	Insulador, carburador	1
3	100075050	Empaque, carburador	1
4	100159122	montaje del carburador	1
5	100061512	motor paso a paso	1
6	100131960	Anillo del tazón de combustible	1
7	100163552	Surtidor principal, estandar (#70)	1
	100163549	Surtidor principal, altitud, 1000-2000m (#69)	/
	100163550	Surtidor principal, altitud, 2000-3000m (#68)	/
8	100006037	Empaque del perno del tazón de combustible	1
9	100131964	Perno de montaje del tazón de combustible	1

DIAGRAMA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE




Figure E

LISTA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100009020	Colador de combustible	1
2	100072727	Almohadilla de goma	2
3	100087371	Tanque de combustible, 4L	1
4	100072726-0001	Tapa del tanque de combustible	1

DIAGRAMA DE PANEL DE SALIDA




Figure F

LISTA DE PANEL DE SALIDA

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100735685-0001	Tapa del puerto en paralelo, cuadrado, rojo	1
2	100735685-0002	Tapa del puerto en paralelo, cuadrado, negro	1
3	100731575	Tapa del receptáculo 5-20R, dúplex	1
4	100748336	Intelligauge, INT5CINV	1
5	100019747	Disyuntor de 20 Amp, botón a presión	1
6	100746006-0001	Puerto de paralelo, cuadrado, rojo	1
7	100020029	Receptáculo 5-20R, dúplex	1
8	100010885-0003	Arandela de resorte Ø5	1
9	100011421-0003	Tuerca de brida M6	1
10	100010886-0004	Arandela de resorte Ø6	1
11	100010910-0003	Arandela plana Ø6	1
12	100092320	Perno de tierra	1
13	100019782	Receptáculo, 12 VDC	1
14	100120180	Tapa, disyuntor	2
15	100719032	Disyuntor de 8 Amp, botón a presión	1
16	100746006-0002	Puerto de paralelo, cuadrado, negro	1
17	100011025-0001	Arandela de seguridad Ø6, dentada	1
18	100010919-0002	Arandela plana Ø5	1
19	100011419-0001	Tuerca M5	1
20	100748728	Conjunto del arnés del cableado	1
21	100715786-0001	Cubierta, dial de la válvula de combustible	1
22	100715787	Dial de la válvula de combustible	1
23	100031552	Junta tórica	2

DIAGRAMA DE PARTE DEL MARCO




Figure G

LISTA DE PARTES DEL MARCO

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100072715	Soporte de vibración	4
2	100088546	Conjunto del armazón, inferior, negro	1
3	100050562	Abrazadera enroscada	4
4	100072711	Armazón, inferior, negro	1
5	100072994-0001	Tuerca de paso M6	6
6	100011452-0003	Tuerca M6	4
7	100072712	Base, armazón inferior	4
8	100011570-0001	Perno de brida grande M6 x 12	4

DIAGRAMA DE CABLEADO

