




Champion Power Equipment, Inc., Santa Fe Springs, CA EE.UU.

MODELO #100166



INFORMACIÓN DE PARTES

2,5 CM (1 PULG.) BOMBA DE AGUA CON JUEGO DE MANGUERA

RANGO DE NÚMERO DE SERIE: TODOS



Para pedir piezas de reemplazo por favor visite:
shop.championpowerequipment.com
o llame al **1-877-338-0999**.

TABLA DE CONTENIDO


Diagrama de partes de la bomba de agua..... 3

Lista de partes de la bomba de agua 4

Diagrama de partes del motor..... 5

Lista de partes del motor 6

DIAGRAMA DE PARTES DE LA BOMBA DE AGUA




LISTA DE PARTES DE LA BOMBA DE AGUA

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	1ZC7SW002	Motor	1
2	100039639-0001	Conjunto de la bomba	1
	S/N: ≤Z2206161008		
	100765738		
	S/N: ≥Z2208011059		
3	100022034	Brida de conexión	1
4	100011264-0003	Tornillo, M6 x 16	10
5	100022357-0003	El conjunto de mango	1
6	100032475	Manejar la cubierta de pegamento	1
7	100126208	Manejar	1
8	100011428-0002	Tuerca, M12 x 1,25	1
9	100021995	Cubierta lateral	1
	S/N: ≤Z2206161008		
	100083899		
	S/N: ≥Z2208011059		
10	100022260	Anillo de sellado, bomba	1
11	100010498	Arandela plana, Ø5.3 x 1 x Ø10	4
12	100010833-0001	Tornillo, M5 x 25	4
13	100021960	Sello mecánico	1
14	100022062	Impulsor	1
15	100022096	Tapa de voluta	1
16	100022145	Junta, entrada de	1
17	100714630	Abrazadera, de entrada / salida	3
18	100022131	Conjunta de salida	1
19	100022184	Junta de tubería	2
20	100022198	Junta, de entrada / salida	2
21	100022026	Cuerpo de la bomba	1
	S/N: ≤Z2206161008		
	100083898		
	S/N: ≥Z2208011059		

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
22	100021968	Junta, tapón	1
23	100021947	Enchufe	1
24	100022159	Conjunta de entrada	1
25	100711659	Filtro de agua	1
26	100711658	Escudo, filtro de agua	1
27	100022327-0004	Bloque de soporte, el motor	1
28	100010831-0001	Tornillo, M5 x 10	2
29	100011135-0001	Tuerca, M6	4
30	100022348-0004	Base del marco	1
31	100011261-0004	Tornillo, M6 x 12	1
32	100022335	Montaje vibraciones	4
33	100010835-0001	Tornillo, M6 x 10	4
34	100011229-0001	Tornillo, M8 x 12	2
35	100000104	Kit de herramientas	1
36	100050140	Manguera de admisión 5 m	1
37	100050139-0001	Manguera de descarga 8 m	1
38	100723897	Cojinete	1

DIAGRAMA DE PARTES DEL MOTOR



LISTA DE PARTES DEL MOTOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100002804	Tubo del respiradero	1
2	100010417-0002	Tornillo M5 × 15	12
3	100064876	Tubierta de la válvula	1
4	100002788	Bloque de aciete	1
5	100011000-0001	Tornillo autorroscante, ST4.2 × 9.5	1
6	100010128	Junta, tapa de válvula	1
7	100004387	Barra de empuje	2
8	100004416	Conjunto de balancines	2
9	100004487	Tuerca de seguridad	2
10	100030648	Ajusta Tuerca	2
11	100004463	Alta balancín	2
12	100064874	Clavija, 31.8 mm	1
13	100005549	Junta, Carburador Aislante	1
14	100011146-0002	Tornillo, M5 × 55	2
	S/N: ≤Z2206161008		
	100766200-0001		
	S/N: ≥Z2208011059		
15	100005582	Aislante	1
16	100010418-0002	Tornillo M5 × 20	7
17	100030031	Junta, Carburador Aislante, grande	1
	S/N: ≤Z2206161008		
	100766199		
	S/N: ≥Z2208011059		
18	100053905	Carburador	1
	S/N: ≤Z2206161008		
	100057163		
	S/N: ≥Z2208011059		
19	100005663	Anillo tórico	1
20	100004626	Asamblea del filtro de aire	1
21	100004963	Base del filtro de aire	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
22	100004804	Elemento del filtro de aire	1
23	100004822	Cubierta del filtro de aire	1
24	100004957	Tornillo	1
25	100011451-0003	Tuerca, M5	8
26	100009185	Modulo de encendido	1
27	100011528-0004	Tornillo, M6 × 10	1
28	100010539	Arandela, Ø 6 × 1 × Ø12	1
29	100004483	Clavija	1
30	100004464	Baja balancín	2
31	100004517	Válvula, ingesta	1
32	100004540	Válvula, escape	1
33	100010190	Junta, culata	1
34	100010403-0002	Stud, M5 × 30	4
35	100010542	Clavija, Ø4 × 8	4
36	100003218	Circlip	2
37	100003055	Pistón	1
38	100003112	Piston Clavija	1
39	100003227	Pistón Juego de segmentos	1
40	100030448	Anillo de aceite	1
41	100003176	Aros de pistón, segundo	1
42	100003134	Aros de pistón, primero	1
43	100002362	Culata	1
44	100004560	Válvula de Resorte	2
45	100004577	Muelle de la válvula de asiento	2
46	100009371	Bujía	1
47	100010383-0002	Stud, M5 × 54	2
48	100006544	Junta, silenciador	2
49	100006547	Cubierta, silenciador	1
50	100010420-0002	Tornillo M5 × 10	1
51	100006155	Silenciador	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
52	100010576	Woodruff clave	1
53	100723898	Biela	1
54	100010135	Junta, cárter	1
55	100010668	Teniendo, 6002	1
56	100002919	Tapa del cárter	1
57	100004096-0001	Asamblea varilla de aceite	1
58	100030067	Anillo tórico, Ø16 × 3	1
59	100004177-0001	Varilla de aceite	1
60	100010419-0002	Tornillo M5 × 28	1
61	100017615	Sello de aceite, Ø15 × Ø26 × 5	2
62	100010911-0004	Arandela, Ø8	1
63	100007541	Copa de Inicio	1
64	100007180-0002	Asamblea de arranque de retroceso	1
65	100051637	Tornillo M4 × 12	1
66	100010426	Arandela, Ø4 × 1 × Ø12	1
67	100007431	Guía de la Plata	1
68	100007481	Resorte	1
69	100007425	Motor de arranque trinquete	2
70	100007413	Arrancador Bobina	1
71	100007468	Cuerda de arranque	1
72	100007723	Resorte de arranque	1
73	100007497-0001	Tapa del arrancador	1
74	100007454	Mango de arranque	1
75	100011002-0003	Tornillo autorroscante ST4.2 × 19	3
76	100007934	Varillaje del acelerador	1
77	100009154	Interruptor de parada	1
78	100008058	Gobernador de engranajes Conjunto del soporte	1
79	100004273	Asamblea del árbol de levas	1
80	100004329	Engranaje de distribución de unidad	1
81	100004382	Resorte de retorno	1
82	100004374	Válvula de Presión	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
83	100004352	Cubierta del árbol de levas	1
84	100004350	Árbol de levas Clavija	1
85	100002590	Caja del cigüeñal	1
86	100009481	Volante	1
87	100007070	Cubierta del volante	1
88	100033063-0001	Tuerca, M12 × 1.25	1
89	100007164-0015	Sudario	1
90	100008537	Montaje del combustible de tanque	1
91	100008745	Montaje del combustible de cap	1
92	100008891	Tanque de combustible	1
93	100051328	Manguera de combustible, Ø2.5 × Ø5 × 180	1
94	100021457	Plug	1
95	100051327	Manguera de combustible, Ø2.5 × Ø5 × 270	1
96	100131870	Montaje del filtro de flotador	1
97	100008927	Pad de amortiguación	3
98	100021845	Funda	1