




MODÈLE N° BD201305



INFORMATIONS DES PIÈCES

GÉNÉRATRICE À DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE DE 5500 W

VARIANT DE NUMÉRO DE SÉRIE : TOUS



Pour commander des pièces de rechange,
appeler le **1 888 376-7375**.

TABLE DES MATIÈRES

Schéma de pièces du génératrice.....	3
Liste de pièces du génératrice	4
Schéma de pièces du moteur.....	5
Liste des pièces du moteur	6
Schéma de pièces de culasse	8
Liste de pièces de culasse.....	9
Schéma de pièces del carburateur.....	10
Liste de pièces del carburateur	11
Schéma de pièces de l'alternateur.....	12
Liste de pièces de l'alternateur	13
Schéma de pièces del réservoir de carburant	14
Liste de pièces del réservoir de carburant.....	15
Schéma de pièces del panneau de commande	16
Liste de pièces del panneau de commande	17
Schéma de pièces del cadre.....	18
Liste de pièces del cadre.....	19
Schéma de câblage.....	20

SCHÉMA DE PIÈCES DU GÉNÉRATRICE




Figure A

LISTE DE PIÈCES DU GÉNÉRATRICE

No	No de pièce	Description	Qté
1	100011264-0002	Boulon à embase, M6 x 16, GB5789	6
2	100780276-0001	Ensemble panneau de commande, voir figure G	1
3	100758331	Tuyau de carburant	1
4	100128826-0001	Rondelle de blocage Ø 6, dentée	1
5	100009983	Fil de mise à la terre	1
6	100010886-0004	Rondelle élastique Ø6	2
7	100011421-0003	Écrou à bride M6, GB6170	1
8	100010920-0002	Rondelle élastique Ø6	2
9	100010828-0002	Écrou à oreilles M6	1
10	100000667	Collier de serrage Ø8 x 8	1
11	100009075	Amortisseur en caoutchouc	1
12	100785383	Ensemble du cadre, voir Figure H	1
13	100005148	Collier de serrage Ø8	4
14	100764317	Tube de ventilation	1
15	100785384	Ensemble de réservoir de carburant, voir Figure F	1
16	100781621	Interrupteur de carburant	1
17	100780266	Bouton de l'interrupteur d'huile	1
18	100011269-0003	Boulon à embase, M6 x 28	1
19	1ZC7DC052	Moteur	1
20	100785382	Ensemble de l'alternateur, voir Figure E	1
21	100749867-0001	Vis, M4 x 12	3
22	100733002	Ensemble du silencieux d'échappement	1
23	100727429-0001	Silencieux d'échappement	1
24	100147110-0002	Boulon à embase M4 x 8	4
25	100714398	Ensemble pare-étincelles	1
26	100714555	Corps du silencieux	1
27	100097575-0001	Boulon à embase, M6 x 10	15
28	100714387	Capuchon de tuyau d'échappement	1

No	No de pièce	Description	Qté
29	100163910-0001	Carénage, silencieux	1
30	100011311-0005	Boulon à embase M8 x 16	2
31	100735662	Joint, tuyau d'échappement	1
32	100011422-0004	Écrou à bride M8	2
33	100752661	Câble de raccordement de la batterie	1
34	100765687	Batterie	1
35	100765686	Sangle de la batterie	1
36	5.1830.022	Module d'arrêt du CO	1

SCHÉMA DE PIÈCES DU MOTEUR




Figure B

LISTE DES PIÈCES DU MOTEUR

No	No de pièce	Description	Qté
1	100011264-0003	Boulon à embase, M6 x 16, GB5789	7
2	100002337	Couvre-culasse	1
3	100715570	Tube du reniflard	1
4	100055922	Joint d'étanchéité, couvercle de culasse	1
5	100002470	Boulon à embase M10 x 1.25 x 87	4
6	100770454	Ensemble de culasse	1
7	100021032	Support, purificateur d'air	1
8	100097517	Volant d'inertie du moteur	1
9	100011213-0001	Boulon à embase M6 x 8	1
10	100145593	Joint d'étanchéité, filtre à air	2
11	100781846	Support de levier de starter	1
12	100060808	Collier de serrage	2
13	100000667	Collier de serrage Ø8 x 8	1
14	100011565-0002	Boulon à embase, M6 x 10, GB16674.1	3
15	100010920-0001	Rondelle Ø 6	3
16	100782119-0001	Démarrreur à rappel	1
17	100716802-0002	Couverture de ventilateur	1
18	100010430	Rondelle	6
19	100011460-0001	Boulon à bride M16 x 1,5	1
20	100007562	Poulie, démarrreur	1
21	100011248-0003	Boulon à embase, M5 x 10	1
22	100141250	Défecteur d'air	1
23	100750819	Module d'allumage	1
24	100017649	Joint d'huile Ø 35 x Ø 52 x 7	1
25	100010275	Boulon de vidange M12 x 1,5 x 15	2
26	100007980	Arbre du régulateur	1
27	100011269-0003	Boulon, M6 x 28	2
28	100726319-0001	Carter de moteur	1
29	100786440	Ensemble du carburateur	1
30	100781114	Ensemble de filtre à air	1

No	No de pièce	Description	Qté
31	100782191	Base du filtre à air	1
32	100011451-0003	Écrou, M5	6
33	100004878	Séparateur de filtre à air	1
34	100004798	Joint d'étanchéité, couvercle du filtre à air	1
35	100004781	Cartouche du filtre à air	1
36	100781920	Couvercle du filtre à air	1
37	100011452-0003	Écrou de blocage M6, à bride	3
38	100007097	Guide d'air, inférieur	1
39	100011260-0005	Boulon à embase, M6 x 10	1
40	100009463	Plaqué de compression	1
41	100010467	Rondelle Ø12 x 1,5 x Ø15	2
42	100159468-0001	Collier de serrage, tuyau de carburant	1
43	100764318	Tuyau de carburant	1
44	100007043	Ventilateur de refroidissement	1
45	100010562	Pion de centrage Ø 12 x 20	2
46	100149152	Tige de culbuteur	2
47	100149154	Arbre de relevage, soupape	2
48	100092563	Ensemble du segment de piston	1
49	100092562	1er segment de piston	1
50	100092561	2e segment de piston	1
51	100092560	Bague de graissage	1
52	100003225	Clip circulaire, goupille de piston	2
53	100092564	Piston	1
54	100003131	Tête de bielle	1
55	100080992	Embiellages	1
56	100003432	Boulon, bielle	2
57	100094024	Capteur de niveau d'huile	1
58	100726751	Vilebrequin	1
59	100718216	Arbre à cames	1
60	100010521-0001	Rondelle Ø16.2 x 0,3 x Ø24	1

No	No de pièce	Description	Qté
61	100010763	Roulement, TM6207	1
62	100714134	Joint d'étanchéité, couvercle du vilebrequin	1
63	100010549	Pion de centrage Ø 8 x 12	2
64	100729997	Couvercle, carter	1
65	100011323-0001	Boulon à embase, M8 x 38	9
66	100017653	Joint d'huile Ø35 x Ø52 x 7, grain en spirale	1
67	100004129-0008	Ensemble de jauge d'huile	1
68	100008305	Engrenage, régulateur	1
69	100010742	Roulement TM6202 - P63	2
70	100726451	Arbre du vilebrequin	1
71	100752617	Bobine de charge	1
72	100713891	Manchon	1
73	100715161	Ensemble de commande	1
74	100011261-0004	Boulon à embase, M6 x 12, GB5789	9
75	100087179	Ressort, régulateur	1
76	100093022	Ressort, retour du régulateur	1
77	100007958	Tige du régulateur	1
78	100008428	Bras, régulateur	1
79	100007989	Goupille fendue, arbre du régulateur	1
80	100017631	Joint d'huile Ø8 x Ø14 x 4	1
81	100010518-0001	Rondelle Ø8 x 0,8 x Ø20	1
82	100011260-0007	Boulon à embase, M6 x 10	2
83	100714294	Support, flasque d'extrémité	2
84	100764321	Gaine de tuyau de carburant	1
85	100011320-0002	Boulon à embase M8 x 35	2
86	100752622	Démarrreur	1
87	100033038-0002	Boulon à embase, M6 x 32	2
88	100011250-0002	Boulon à embase M5 x 14	2
89	100752662	Câble de raccordement de la batterie	1
90	100713758-0001	Relais du démarreur	1

SCHÉMA DE PIÈCES DE CULASSE




Figure C

LISTE DE PIÈCES DE CULASSE

No	No de pièce	Description	Qté
1	100149155	Ensemble culbuteur	2
2	100748373	Plaque-guide, tige de culbuteur	1
3	100004589	Bouchon de réglage des soupapes, échappement	2
4	100004576	Clavette de soupape	4
5	100004516	Siège du ressort de la soupape, échappement	2
6	100067633	Ressort, soupape	2
7	100004602	Joint d'huile, valve	1
8	100004575	Siège du ressort de la valve	2
9	100010389	Goujon M8 x 35	2
10	100009378	Bougie d'allumage F6RTC	1
11	100004559	Soupape, échappement	1
12	100755926	Culasse	1
13	100010364	Boulon à montant M6-8 x 104	2
14	100004539	Soupape, admission	1
15	100092681	Joint d'étanchéité, culasse	1

SCHÉMA DE PIÈCES DEL CARBURATEUR




Figure D

LISTE DE PIÈCES DEL CARBURATEUR

No	No de pièce	Description	Qté
1	100076230	Joint d'étanchéité, isolateur	1
2	100005618	Isolateur, carburateur	1
3	100076228	Joint d'étanchéité, carburateur	1
4	100781847	Ensemble du carburateur	1
5	100085766	Joint torique du carter de carburant	1
6	100089153	Gicleur principal, standard	1
	100005790	Altitude du jet principal de 1000 à 3000 m	/
7	100134226	Joint torique, base de l'électrovanne	1
8	100134227	Joint torique, électrovanne	1
9	100786723	Electrovanne	1
10	100005149	Collier de serrage	1
11	100767152	Tuyau de carburant, Ø4 x Ø10 x 465	1

SCHÉMA DE PIÈCES DE L'ALTERNATEUR




Figure E

LISTE DE PIÈCES DE L'ALTERNATEUR

No	No de pièce	Description	Qté
1	100010887-0004	Rondelle élastique Ø8	1
2	100018662-0003	Couvercle d'extrémité pour génératrice	1
3	100011250-0002	Boulon à embase M5 x 14	2
4	100730656	Bloc rotor	1
5	100011252-0001	Boulon à embase M5 x 18	6
6	100749873	Régulation de tension automatique (AVR)	1
7	100018595	Ensemble de balais de charbon	1
8	100010885-0004	Rondelle élastique Ø5	1
9	100010919-0002	Rondelle plate Ø5	1
10	100011294-0001	Boulon à embase, M6 x 165	4
11	100018572	Boîtier d'extrémité	1
12	100011392-0001	Boulon à embase M10 x 1,25 x 235	1
13	100010905-0001	Rondelle Ø10	1
14	100727419	Assemblage de l'alternateur	1
15	100730657	Couvercle du stator	1
16	100730655	Ensemble du stator	1
17	100018701	Bornier	1
18	100020167	Bloc de soutien	1
19	100011570-0007	Boulon à embase, M6 x 12	1
20	100011419-0001	Écrou, M5	2
21	100011407-0001	Boulon à embase M5 x 184	2

SCHÉMA DE PIÈCES DEL RÉSERVOIR DE CARBURANT




Figure F

LISTE DE PIÈCES DEL RÉSERVOIR DE CARBURANT

No	No de pièce	Description	Qté
1	100098838	Filtre à carburant	1
2	100008968	Robinet d'inversion	1
3	100142004	Capuchon du réservoir de carburant	1
4	100011268-0002	Boulon à embase, M6 x 25	2
5	100010439-0001	Rondelle Ø6,5 x 2 x Ø25	2
6	100032369	Support antivibrations, réservoir de carburant	2
7	100021118	Bague, Ø12 x Ø9 x 13	2
8	100780274	Réservoir de carburant	1
9	100780265	Rondelle	2
10	100714546	Sortie du réservoir de carburant	1

SCHÉMA DE PIÈCES DEL PANNEAU DE COMMANDE




Figure G

LISTE DE PIÈCES DEL PANNEAU DE COMMANDE

No	No de pièce	Description	Qté
1	100785440	Ensemble d'étrangleur	1
2	100727009	Intelligauge	1
3	100019917	Disjoncteur	1
4	100020023	Prise L14-30R	1
5	100052461-0001	Prise DDFT 5-20R, double	1
6	100120180	Couvercle du disjoncteur	2
7	100031552	Joint torique	2
8	100731571	Cache-prise, L14-30R	1
9	100731574	Cache-prise DDFT 5-20R, double	1
10	100019771-0001	Commutateur	1
11	100019754	Coupe-circuit 20 A, bouton-poussoir	2
12	100728386	Contrôleur de surtension/basse fréquence	1
13	100786385-0001	Logement du panneau de commande	1
14	100786386	Ensemble de faisceau de câblage	1
15	100724627	Chargeur	1

SCHÉMA DE PIÈCES DEL CADRE




Figure H

LISTE DE PIÈCES DEL CADRE

No	No de pièce	Description	Qté
1	100011456-0003	Écrou M6	4
2	100031984	Support de montage antivibrations, support 1	2
3	100011381-0002	Boulon à embase M10 x 1,25 x 40	2
4	100021029-0001	Plaque de protection	1
5	100133704-0001	Support de montage antivibrations, support 2	2
6	100011047-0003	Goupille cylindrique Ø8 x 40	2
7	100780279-0001	Poignée	1
8	100714685-0001	Goupille bêta	4
9	100714025	Goupille Ø10	2
10	100020700-0009	24 cm (9,5 po) Roue	2
11	100011453-0003	Écrou M8	4
12	100011067-0003	Écrou M6, GB889.1	2
13	100056796-0002	Patte de support	2
14	100786384	Tampon d'amortissement	2
15	100011269-0003	Boulon à embase, M6 x 28	2
16	100780277-0001	Assemblage de patte de soutien	2
17	100011311-0003	Boulon à embase, M8 x 16	4
18	100780275-0001	Cadre (740x535x582)	1

SCHÉMA DE CÂBLAGE

