




Champion Power Equipment, Inc.

MODELO #201297



INFORMACIÓN DE PARTES
GENERADOR DE COMBUSTIBLE DUAL CON ENCENDIDO
INALÁMBRICO DE 3500W
RANGO DE NÚMERO DE SERIE: TODOS



Para pedir piezas de reemplazo por favor visite:
shop.championpowerequipment.com
o llame al **1-877-338-0999**.

TABLA DE CONTENIDO

Diagrama de partes del generador.....	3
Lista de partes del generador	4
Diagrama de partes del motor.....	5
Lista de partes del motor	6
Diagrama de partes de la culata	8
Lista de partes de la culata	9
Diagrama de partes del carburador.....	10
Lista de partes del carburador	11
Diagrama de partes del alternador.....	12
Lista de partes del alternador	13
Diagrama de partes del tanque de combustible	14
Lista de partes del tanque de combustible.....	15
Diagrama de partes del tablero de control.....	16
Lista de partes del tablero de control	17
Diagrama de partes del ensamblaje del marco	18
Lista de partes del ensamblaje del marco	19
Diagrama de cableado.....	20

DIAGRAMA DE PARTES DEL GENERADOR




Figure A

LISTA DE PARTES DEL GENERADOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100719472-0001	Manguera LPG con regulador, 2 m x 5/16" de conexión rápida	1
2	100713896-0001	Tornillo M5 x 16	3
3	100163911	Cubierta de goma del regulador LPG	1
4	100011264-0002	Perno de brida, M6 x 16	4
5	100814558	Conjunto del panel de control (ver la figura G)	1
6	100814676	Regulador LPG	1
7	5.1830.022	Módulo de cierre de CO	1
8	100010954-0002	Tornillo M5 x 12	2
9	100110283	Abrazadera, Ø17	1
10	100062546	Clip de alambre B	1
11	100011261-0004	Perno de brida M6 x 12	1
12	100712236	Manguera, LPG, regulador a válvula de combustible	1
13	100752923	Conjunto de la válvula de combustible	1
14	100090978	Perno tipo mariposa M6 x 16	1
15	100093250-0002	Tornillo autorroscante ST4.8 x 20	4
16	100714686	Abrazadera 2	1
17	100747339	Tubo de combustible, Ø4 x Ø10 x 270	1
18	100005138	Abrazadera, Ø9.5 x 8	3
19	100751213-0001	Soporte del silenciador	1
20	100735358	Conjunto del tanque de combustible (ver la figura F)	1
21	100011230-0002	Perno de brida M8 x 16, GB5787	2
22	100011268-0002	Perno de brida M6 x 25	4
23	100010439-0001	Arandela Ø6.5 x 2 x Ø25	4
24	100775259	Conjunto del bastidor (ver la figura H)	1
25	100009075	Amortiguador de goma	1
26	100000667	Abrazadera, Ø8 x 8	1
27	100009983	Cable de tierra	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
28	100128826-0001	Arandela de seguridad dentada, Ø6	1
29	100010886-0004	Arandela de resorte, Ø6	2
30	100011421-0003	Tuerca de brida M6, GB6170	1
31	100010920-0002	Arandela plana, Ø6	2
32	100010828-0002	Tuerca tipo mariposa, M6	1
33	100775260	Conjunto del alternador (ver la figura E)	1
34	1ZC7DCV31	Motor, 224 cc	1
35	100143536	Tapete de goma	2
36	100005148	Abrazadera 1, Ø8	1
37	100005159	Abrazadera, Ø10.5 x 8	1
38	100720118-0001	Conjunto del tubo de conexión 1	1
39	100011269-0003	Perno de brida M6 x 28	1
40	100010952-0001	Tornillo, M5 x 8	1
41	100821833	Cable de conexión de la batería 2	1
42	100122390-0003	Batería, 12 V 9 Ah	1
43	100099572-0001	Placa de presión, batería	1
44	100775261	Conjunto del silenciador	1
45	100757369	Junta, silenciador	1
46	100753124-0001	Subconjunto del silenciador	1
47	100097575-0002	Perno de brida, M6 x 10	3
48	100724996	Silenciador	1
49	100724737	Protector del silenciador	1
50	100721012-0002	Perno de brida M6 x 8, QC340	5
51	100724738	Conjunto del supresor de chispas	1
52	100147110-0004	Perno de brida M4 x 8	3
53	100011422-0004	Tuerca de brida, M8	2
54	100159468-0001	Abrazadera, manguera de combustible	2
55	100729547	Control remoto	1
56	100789232	Cubierta	1

DIAGRAMA DE PARTES DEL MOTOR




Figure B

LISTA DE PARTES DEL MOTOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100011264-0003	Perno de brida M6 x 16, GB5789	6
2	100002335	Cubierta de la culata (Cpe)	1
3	100719261	Tubo de respiradero	1
4	100079562	Junta, cubierta de la culata	1
5	100002464-0001	Perno de brida, M8 x 60	4
6	100724693	Conjunto de la culata (ver la figura C)	1
7	100819694	Conjunto del carburador (ver la figura D)	1
8	100011570-0001	Perno de brida, M6 x 12	1
9	100752662	Cable de conexión de la batería	1
10	100010920-0001	Arandela, Ø6	3
11	100156547-0001	Arranque retráctil, negro	1
12	100724955-0001	Cubierta del ventilador, amarilla	1
13	100007947	Varilla, regulador	1
14	100011459-0003	Tuerca de brida, M14 x 1.5	1
15	100007550	Polea, arranque	1
16	100007028	Ventilador de refrigeración del motor	1
17	100009512	Volante	1
18	100010549	Pasador de espiga, Ø8 x 12	2
19	100752618	Arranque eléctrico	1
20	100011268-0003	Perno de brida M6 x 25	2
21	100753437	Módulo del encendido	1
22	100007056	Protector inferior	1
23	100017644	Sello de aceite, Ø25 x Ø41.25 x 6	1
24	100140972	Cárter	1
25	100007975	Eje del regulador	1
26	100010113	Anillo de sellado, Ø5.2 x 1.9	1
27	100017630	Sello de aceite, Ø6 x Ø11 x 4	1
28	100007986	Pasador hendido, eje del regulador	1
29	100159468-0001	Abrazadera, manguera de combustible	1
30	100713891	Manga, manguera de combustible, Ø20 x 150	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
31	100724125	Tubo, combustible, Ø9 x Ø17 x 320	1
32	100008417	Brazo, regulador	1
33	100720109	Conjunto del filtro de aire	1
34	100727318	Base del filtro de aire	1
35	100005078	Deflector del filtro de aire	1
36	100004771	Elemento del filtro de aire	1
37	100087055	Cubierta del filtro de aire	1
38	100004949	Perno del filtro de aire	1
39	100011261-0004	Perno de brida, M6 x 12	1
40	100021030	Soporte, soporte del filtro de aire	1
41	100011463-0002	Tuerca de brida, M6	2
42	100007083	Guía de aire, inferior	1
43	100011260-0005	Perno de brida, M6 x 10	2
44	100007920	Resorte, retorno de aceleración	1
45	100010558	Pasador de espiga, Ø10 x 16	2
46	100003243	Conjunto de anillos del pistón	1
47	100072134	1er anillo del pistón	1
48	100072135	2do anillo del pistón	1
49	100072136	Anillo de aceite	1
50	100149269	Varilla de empuje	2
51	100149234	Leva, válvula	2
52	100003086	Pistón	1
53	100003221	Anillo de retención	2
54	100003123	Pasador hueco	1
55	100003446	Biela	1
56	100010272	Perno de drenaje, M10 x 1.25 x 15	2
57	100010459	Arandela, Ø10 x 1.5 x Ø16	2
58	100094034	Sensor del nivel de aceite	1
59	100010761	Cojinete, TM6205	2
60	100085214	Cigüeñal	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
61	100099599	Árbol de levas	1
62	100075572	Junta, cubierta del cárter	1
63	100002961	Cubierta, cárter	1
64	100017651	Sello de aceite, Ø25 x Ø41.25 x 6, grano espiralado	1
65	100011319-0001	Perno de brida, M8 x 32	6
66	100020165	Soporte, cubierta del extremo	1
67	100004105-0006	Conjunto de la varilla de medición del aceite	1
68	100010550	Pasador de espiga, Ø8 x 14	2
69	100008298	Engranaje, regulador	1
70	100011269-0003	Perno de brida M6 x 28	2
71	100000667	Abrazadera	2
72	100011565-0002	Perno de brida, M6 x 10, GB16674.1	3
73	100011262-0003	Perno de brida M6 x 14, GB5789	4
74	100011215-0001	Perno de brida, M6 x 12	2
75	100086510	Guía de aire, ventilador del motor	1
76	100007840	Resorte, regulador	1

DIAGRAMA DE PARTES DE LA CULATA




Figure C

LISTA DE PARTES DE LA CULATA

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100149239	Conjunto del balancín	2
2	100050881	Placa guía, varilla de empuje	1
3	100050896	Collar de la válvula	4
4	100073758	Asiento del resorte de la válvula, superior	2
5	100713979	Válvula de resorte	2
6	100004599	Sello de aceite, válvula de admisión	1
7	100010389	Perno prisionero, M8 x 35	2
8	100713981	Válvula de escape	1
9	100009378	Bujía, F6RTC	1
10	100713980	Válvula de admisión	1
11	100716398	Culata	1
12	100010354	Perno prisionero, M6 x 96	2
13	100155656	Junta, culata	1

DIAGRAMA DE PARTES DEL CARBURADOR




Figure D

LISTA DE PARTES DEL CARBURADOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100078607	Junta, aislador	1
2	100005599	Aislador, carburador	1
3	100078606	Junta 1, carburador	1
4	100814677	Carburador	1
5	100085766	Junta tórica del depósito de combustible	1
6	100082377	Boquilla principal estándar (77)	1
	100082394	Boquilla principal, altitud de 1000-3000 m (75)	/
7	100134226	Junta tórica, base de la válvula solenoide	1
8	100134227	Junta tórica, válvula solenoide	1
9	100005138	Abrazadera, Ø9.5 x 8	1
10	100747341	Tubo de combustible, Ø4 x Ø10 x 400	1
11	100796517	Válvula solenoide	1
12	100713488	Junta, base del filtro de aire	2
13	100095804	Soporte del motor a pasos	1
14	100052404	Resorte	1
15	100007579	Abrazadera, guía del motor a pasos	1
16	100051029-0002	Tornillo, M4 x 6	4
17	100074044	Cubierta de protección	1
18	100753435	Motor a pasos	1

DIAGRAMA DE PARTES DEL ALTERNADOR




Figure E

LISTA DE PARTES DEL ALTERNADOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100011527-0004	Perno de brida M6 x 8	1
2	100717500-0001	Cubierta del extremo del generador, amarilla	1
3	100011250-0002	Perno de brida M5 x 14	2
4	100722067	Soporte, cubierta de extremo	1
5	100011252-0001	Perno de brida M5 x 18	6
6	100750030	Regulador de voltaje (AVR)	1
7	100018592	Conjunto de escobillas de carbono	1
8	100010885-0004	Arandela de resorte, Ø5	1
9	100010919-0002	Arandela plana Ø5	1
10	100011297-0002	Perno de brida M6 x 165	4
11	100018567	Carcasa del extremo	1
12	100011375-0001	Perno de brida M8 x 1 x 220	1
13	100010899-0002	Arandela, Ø8	1
14	100814559	Conjunto del alternador, Al	1
15	100819916	Cubierta del estator	1
16	100819917	Conjunto del estator	1
17	100018701	Bloque de terminales	1
18	100819918	Conjunto del rotor	1

DIAGRAMA DE PARTES DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE




Figure F

LISTA DE PARTES DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100098838	Conjunto del filtro de combustible	1
2	100726883	Medidor de combustible	1
3	100720340	Válvula de inversión	1
4	100724734-0001	Tanque de combustible, 17.7 l, amarillo	1
5	100032369	Montaje de vibraciones, tanque de combustible	4
6	100021118	Buje, Ø12 x Ø9 x 13	4
7	100142004	Tapa del tanque de combustible	1
8	100714546	Racor del tanque de combustible	1

DIAGRAMA DE PARTES DEL TABLERO DE CONTROL




Figure G

LISTA DE PARTES DEL TABLERO DE CONTROL

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100724732-0001	Carcasa del panel de control	1
2	100730999	Medidor Intelligauge, INT10F	1
3	100020005	Receptáculo L5-30R	1
4	100020008	Receptáculo TT-30R	1
5	100020029	Receptáculo 5-20R, dúplex	1
6	100120180	Cubierta del disyuntor	2
7	100731573	Cubierta del receptáculo, L5-30R	1
8	100731572	Cubierta del receptáculo, TT-30R	1
9	100731575	Cubierta del receptáculo, 5-20R, dúplex	1
10	100819743	Conjunto del mazo de cables	1
11	100814880	Conjunto del panel	1
12	100728387	Módulo OVF	1
13	100019751	Disyuntor de 30 A, pulsador	1
14	100019754	Disyuntor de 20 A, pulsador	1
15	100730628	Interruptor, motor	1
16	100778746	Cargador	1
17	100031552	Junta tórica	2
18	100814881	Controlador integrado	1

DIAGRAMA DE PARTES DEL ENSAMBLAJE DEL MARCO




Figure H

LISTA DE PARTES DEL ENSAMBLAJE DEL MARCO

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	100712243-0001	Cubierta del neumático, amarilla	2
2	100714025	Pasador de rueda	2
3	100714023-0001	Rueda amarilla de 8 in	2
4	100814560	Bastidor	1
5	100724735-0001	Pata de apoyo	2
6	100058956	Montaje de vibraciones	2
7	100011266-0004	Perno de brida, M6 x 20	2
8	100011453-0003	Contratuerca M8, brida	8
9	100020986-0001	Montaje de vibraciones 2	2
10	100021000-0001	Montaje de vibraciones 1	2
11	100724129-0001	Manillar	1
12	100078853	Almohadilla de amortiguación, manillar	2
13	100011047-0003	Pasador de rueda, Ø8 x 40	2
14	100714685-0001	Pasador R, R5	4
15	100711157	Cubierta, manillar	1
16	100095857-0005	Perno de brida M4 x 18	2
17	100011325-0004	Perno de brida M8 x 40	4
18	100011453-0002	Tuerca de brida M8, GB6177.1	4
19	100068623-0001	Bloqueo de parada	2
20	100011452-0003	Contratuerca M6, brida	2

DIAGRAMA DE CABLEADO

