CHAMPION
GLOBAL POWER EQUIPMENT™-MC


MODEL / MODÈLE Nº: 201654
2500W PORTABLE INVERTER GENERATOR
GÉNÉRATRICE PORTATIVE
À ONDULEUR DE 2500 W

QUICK START


QUICK START GUIDE • GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



PARTS INCLUDED / PIÈCES INCLUSES



DANGER / DANGER



MOVE GENERATOR OUTDOORS

Using a generator indoors CAN KILL YOU IN MINUTES. Generator exhaust contains carbon monoxide. This is a poison you cannot see or smell.

NEVER use inside a home or garage, EVEN IF doors and windows are open.

ONLY use OUTSIDE and far away from windows, doors, and vents.

AMENEZ LA GÉNÉRATRICE À L'EXTÉRIEUR.

Utiliser une génératrice à l'intérieur PEUT VOUS TUER EN QUELQUES MINUTES. L'échappement de la génératrice contient du monoxyde de carbone. Il s'agit d'un poison que vous ne pouvez ni voir ni sentir.

Ne l'utilisez JAMAIS dans la maison ou le garage MÊME SI les portes et les fenêtres sont ouvertes.

Utilisez la UNIQUEMENT À L'EXTÉRIEUR, loin des fenêtres, portes et trappes de ventilation.

WARNING / AVERTISSEMENT


Read the ENTIRE operator's manual to become familiar with the features of this product before operation. This QuickStart Guide IS NOT a substitute for the operator's manual.

Failure to operate the product correctly could result in damage to the product, personal property or cause serious injury or death.

Lisez TOUT le manuel de l'opérateur pour vous familiariser avec les caractéristiques de ce produit avant de l'utiliser. Ce guide de démarrage rapide NE remplace PAS le manuel de l'opérateur.

Le fait de ne pas faire fonctionner le produit correctement peut entraîner des dommages au produit, à des biens personnels ou causer des blessures graves ou la mort.

NOTICE / AVIS



Keep all objects at least 5 feet (1.5 m) from generator. Heat from the muffler and exhaust gas can ignite combustible materials.

Gardez tous les objets à au moins 5 pi (1,5 m) de la génératrice. La chaleur dégagée par le silencieux et le gaz d'échappement peuvent enflammer les objets combustibles.

SET UP / MONTAGE


1.

Add oil. Assembly > Add Engine Oil.

Recommended: 5W-30, up to 0.5 US qt. (500 mL) DO NOT overfill.

Ajoutez de l'huile. Assemblage > Pour ajouter de l'huile au moteur.

Recommandation : 5W-30, jusqu'à 500 mL (0,5 qt US).
ÉVITEZ de trop remplir.



EXHAUST MAY EMIT SMOKE. / L'ÉCHAPPEMENT PEUT DÉGAGER DE LA FUMÉE.

Generators may inadvertently be transported upside down causing residual oil to flow into the combustion chamber of the engine causing smoke to emit from the exhaust. If smoke continues after 5-hour break-in period, contact Champion customer service at 1-877-338-0999.

Il est possible que la génératrice soit transportée par inadvertance à l'envers, ce qui peut permettre à de l'huile résiduelle de s'écouler dans la chambre de combustion du moteur et entraîner l'émission de fumée par l'échappement. Si la fumée persiste après la période de rodage de 5 heures, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Champion au 1-877-338-0999.


2.

Move the generator outdoors. / Amenez la génératrice à l'extérieur.

ONLY USE OUTSIDE AND FAR AWAY FROM WINDOWS, DOORS, AND VENTS.

UTILISEZ-LE UNIQUEMENT À L'EXTÉRIEUR, LOIN DES FENÊTRES, PORTES ET TRAPPES DE VENTILATION.






3.

Add fuel. Assembly > Add Fuel

Ajoutez du carburant. Assemblage > Ajout de carburant

DO NOT USE E15 OR E85.

N'UTILISEZ PAS D'ESSENCE E15 OU E85.




4.

DO NOT plug in any electrical devices.

NE BRANCHEZ PAS l'unité dans un dispositif électrique.

NEVER START OR STOP THE GENERATOR WITH ELECTRICAL DEVICES CONNECTED OR TURNED ON!

NE JAMAIS DÉMARRER NI ARRÊTER LA GÉNÉRATRICE AVEC DES APPAREILS ÉLECTRIQUES BRANCHÉS OU EN MARCHE



5.

Turn the **fuel cap vent lever** to the “ON” (I) position.


Tourner le **levier de ventilation** du bouchon du réservoir de carburant en position “FERME” (I).



6.

Turn the **EZ Start dial** to the “CHOKE” position.


Tournez le **cadran EZ Start** à la position « ÉTRANGLEUR ».



7.

Pull the **recoil** to start the engine.

Tirez sur le **lanceur à rappel** pour démarrer le moteur.



START UP / DÉMARRAGE

8.

Turn the **EZ Start dial** to the “ON” position.

Déplacez le **cadran EZ Start** à la position « EN MARCHE ».



9.

Circuit Breakers. Operation > Do Not Overload the Generator

Make sure ALL circuit breakers are set to the ON or closed position.
Flip reset and/or push reset ALL circuit breakers to the ON or closed position.




Disjoncteurs. Fonctionnement > Ne surchargez pas la génératrice


Assurez-vous que TOUS les disjoncteurs sont en position EN MARCHE ou fermés.
Basculez le bouton de réinitialisation et/ ou appuyez sur le bouton de réinitialisation pour mettre TOUS les disjoncteurs en position EN MARCHE ou fermés.

10.

Plug in. Operation > Connecting Electrical Loads.

Branchement. Fonctionnement > Branchment des charges électriques.





YouTube

Visit our YouTube channel to watch our how-to videos and subscribe to view our latest videos on our Champion Power Equipment products!

Visitez notre chaîne YouTube pour regarder nos vidéos pratiques et abonnez-vous pour voir nos dernières vidéos sur nos produits Champion Power Equipment!